


P-touch

2730

BENUTZERHANDBUCH

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch, bevor Sie den P-touch verwenden. Bewahren Sie es zum Nachschlagen griffbereit auf.



- 1 EINFÜHRUNG
- 2 ERSTE SCHRITTE
- 3 ETIKETT BEARBEITEN
- 4 ETIKETTEN DRUCKEN
- 5 SPEICHER VERWENDEN
- 6 WARTUNG UND PFLEGE
- 7 PROBLEMLÖSUNGEN
- 8 ANHANG
- 9 INDEX

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf des P-touch 2730 entschieden haben. Der neue P-touch ist ein benutzerfreundliches Beschriftungsgerät mit vielen Funktionen, mit dem Sie im Nu professionelle und qualitativ hochwertige Etiketten drucken können. Neben der bequemen Etikettenerstellung über vorformatierte Etikettenlayouts unterstützt die P-touch Editor-Software Funktionen für erweiterte Etikettenformatierungen, Blockformate, Barcodes und automatische Nummerierung. In diesem Handbuch werden verschiedene Vorsichtsmaßnahmen und grundlegende Arbeitsweisen mit dem Drucker beschrieben. Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den P-touch verwenden. Bewahren Sie es zum Nachschlagen griffbereit auf.

Konformitätserklärung (nur Europa)

Wir, BROTHER INDUSTRIES, LTD.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japan erklären, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2004/108/EG und 2005/32/EG befindet. Der Netzadapter AD-24ES befindet sich in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2006/95/EG.

Die Konformitätserklärung befindet sich auf unserer Website.

Öffnen Sie dazu die Seite <http://solutions.brother.com>:

- wählen Sie die Region (z. B. Europe),
- wählen Sie Ihr Land,
- wählen Sie Ihr Modell,
- wählen Sie „Handbücher“,
- wählen Sie „Konformitätserklärung“ (* wählen Sie ggf. die entsprechende Sprache aus).

Federal Communications Commission (FCC) Konformitätserklärung (nur USA)

Responsible Party: Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
TEL: (908) 704-1700

declares that the products

Product Name: Brother P-touch Electronic Labeling System
Model Number: PT-2730

comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Internationale Konformitätserklärung zu ENERGY STAR®

Das internationale ENERGY STAR®-Programm wurde ins Leben gerufen, um die Entwicklung und Verbreitung von energieeffizienten Bürogeräten zu fördern. Als ein ENERGY STAR®-Partner hat Brother Industries, Ltd. bestimmt, dass dieses Produkt die von ENERGY STAR® herausgegebenen Richtlinien für die Energieeffizienz erfüllt.



Hinweise zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht der Firma Brother Industries, Ltd. erstellt und veröffentlicht. Es enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Drucklegung.

Der Inhalt dieses Handbuchs und die Spezifikationen des Druckers können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wenn neue Versionen der PT-2730-Software verfügbar werden, besteht die Möglichkeit, dass die aktualisierten Funktionen in diesem Handbuch nicht behandelt werden. Aus diesem Grund werden Sie eventuell feststellen, dass sich die Software und der Inhalt dieses Handbuchs unterscheiden.

Warenzeichen und Copyrights

Das Brother-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

© 2010 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft, Windows Vista und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Apple, Macintosh und Mac OS sind Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Die Namen anderer Software oder Produkte, die in diesem Dokument verwendet werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Unternehmen, die diese Software oder Produkte entwickelt haben.

Jedes Unternehmen, dessen Software-Titel in diesem Handbuch erwähnt wird, verfügt über eine Software-Lizenzvereinbarung, die sich speziell auf diese proprietären Programme und Anwendungen bezieht.

Alle Handels- und Produktnamen von Unternehmen, die auf den Produkten, im Zusammenhang stehenden Dokumenten und anderen Materialien von Brother aufgeführt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer entsprechenden Rechtsinhaber.

Inhalt

Einführung in die Funktionsweise des P-touch	4
Sicherheitshinweise.....	6
Allgemeine Hinweise	9
Symbole in diesem Handbuch.....	10
ERSTE SCHRITTE	11
P-touch auspacken.....	11
Allgemeine Beschreibung.....	12
LC-Display und Tastatur.....	13
LC-Display	13
Tasten und ihre Funktionen	14
Stromversorgung.....	16
Batterie.....	16
Netzadapter	17
Bandkassette einlegen.....	18
P-touch ein-/ausschalten.....	19
Bandvorlauf	20
Bandvorlauf und Abschneiden	20
Nur Vorlauf.....	20
LC-Display.....	21
LCD-Kontrast	21
Display-Modus	21
Hintergrundbeleuchtung.....	22
Sprache und Einheit einstellen.....	22
Sprache.....	22
Einheit	22
ETIKETT ERSTELLEN	23
Text eingeben und bearbeiten.....	23
Text über die Tastatur eingeben.....	23
Textvorschläge verwenden	23
Neue Zeile hinzufügen.....	24
Neuen Block hinzufügen	24
Cursor bewegen.....	24
Text einfügen	24
Tab einfügen	24
Text löschen.....	25
Symbole eingeben.....	26
Symbole mit der Taste eingeben	26
Symbol-Update-Funktion verwenden.....	27

EINFÜHRUNG

Akzentbuchstaben eingeben	29
Textattribute einstellen	30
Textattribute für das gesamte Etikett einstellen	30
Textattribute zeilenweise einstellen	30
Automatische Anpassung einstellen	34
Etiketteneinstellungen	35
Autoformat-Layouts verwenden	38
Vorlagen verwenden - Beispiel: Inventaraufkleber erstellen	38
Blocklayouts verwenden	42
Zeit- und Datumsfunktionen verwenden	45
Uhr einstellen	45
Zeit- und Datumsformat einstellen	46
Zeitstempel-Einstellungen	47
[Zeit]	47
[Format]	48
[Vorwärts]	48
Etikett mit Barcode erstellen	49
Barcode-Konfiguration einstellen	50
Barcode-Daten eingeben	51
Barcode bearbeiten oder löschen	52

ETIKETTEN DRUCKEN 53

Etikettenvorschau	53
Etikett drucken	53
Etikett einmal drucken	54
Mehrere Kopien drucken	54
Automatische Nummerierung	55
Spiegeldruck	56
Schnittoptionen	57
Etikettenlänge justieren	59
Etiketten befestigen	59
Etiketten mit Etikettenvorlagen drucken	60
Einzelnes Etikett mit Hilfe einer gespeicherten Vorlage drucken	60
Neue Etikettenvorlagen herunterladen (nur Windows®)	64
Etikettenvorlagen auf den P-touch laden	64
Neue Etikettenvorlagen in den P-touch Editor laden/P-touch Editor Software aktualisieren	67

SPEICHER VERWENDEN 69

Etikett speichern	69
Gespeichertes Etikett öffnen	69
Gespeichertes Etikett drucken	70
Gespeichertes Etikett löschen	70

.....	
WARTUNG UND PFLEGE	71
P-touch zurücksetzen.....	71
Daten auf Werkseinstellungen zurücksetzen (heruntergeladene Daten werden nicht zurückgesetzt).....	71
Daten auf Werkseinstellungen zurücksetzen (heruntergeladene Daten werden zurückgesetzt).....	71
Reinigung	71
Gehäuse reinigen.....	71
Druckkopf reinigen	72
Schneideeinheit reinigen.....	72
PROBLEMLÖSUNGEN	73
Was tun, wenn.....	73
Fehlermeldungen	75
ANHANG.....	78
Technische Daten	78
INDEX.....	79

Einführung in die Funktionsweise des P-touch

■ Etiketten mit dem P-touch erstellen

1 ERSTE SCHRITTE

P-touch vorbereiten. **S. 11**

2 ETIKETT ERSTELLEN

- Text eingeben und bearbeiten. **S. 23**
- Symbole eingeben. **S. 26**
- Akzentbuchstaben eingeben. **S. 29**
- Autoformat-Layouts verwenden. **S. 38**



Neben der Eingabe von Text unterstützt der P-touch viele verschiedene Formatierungsoptionen.



3 ETIKETTEN DRUCKEN

- Etikett drucken. **S. 53**
- Schnittoptionen. **S. 57**
- Etiketten mit Etikettenvorlagen drucken. **S. 60**



Vor dem Ausdruck können Sie das Etikettenlayout über die Vorschau-Funktion überprüfen.



■ Ein Etikett durch Anschluss des P-touch an einen PC erstellen

1 ERSTE SCHRITTE

Sie können diesen P-touch als eigenständigen Desktop P-touch verwenden oder an einen PC/Mac anschließen und mit der beigelegten Software P-touch Editor komplexere Etiketten erstellen.

Schließen Sie den P-touch über das beigelegte USB-Kabel an einen Computer an und installieren Sie die Software P-touch Editor und die Treiber.

- P-touch vorbereiten.
- Bereiten Sie den PC vor.

Software-Installationsanleitung

2 ETIKETT ERSTELLEN

- Software P-touch Editor starten.
- Geben Sie den Etikettentext über den P-touch Editor ein.

Software-Hilfe

Software-Installationsanleitung



Zum Erstellen professioneller Etiketten:



3 ETIKETTEN DRUCKEN

Etikett drucken.

Software-Hilfe

Software-Installationsanleitung

■ Etiketten mit Etikettenvorlagen drucken.

Mit der Funktion Etikettenvorlagen können Etiketten einfach erstellt werden, indem Sie bereits im Drucker gespeicherte Vorlagen auswählen und ausdrucken.

1

2

3

4

5

6



7

8









9

Sicherheitshinweise

Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, weisen verschiedene Symbole auf wichtige Hinweise hin. Im Folgenden werden die Symbole und ihre Bedeutung erklärt:

 WARNUNG	Weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zu ernsten oder lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.
 ACHTUNG	Weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.



In diesem Handbuch werden die folgenden Symbole verwendet:


 Die Aktion ist NICHT zulässig.	 Den Drucker NICHT auseinanderbauen.
 Den Drucker KEINER extremen Feuchtigkeit oder Nässe aussetzen.	 Einen bestimmten Bereich des Produktes NICHT berühren.
 Obligatorische Maßnahme.	 Netzstecker ziehen.
 Sicherheitswarnung.	 Warnung vor der Möglichkeit eines Stromschlages.


WARNUNG





P-touch

Befolgen Sie diese Richtlinien, um Feuer, Schäden, Stromschläge, Verletzungsrisiken und/oder Schäden zu vermeiden.

-  Darauf achten, dass der Drucker NICHT nass wird.
-  Die Metallteile in der Nähe des Druckkopfes NICHT berühren. Während der Benutzung wird der Druckkopf sehr heiß und bleibt es auch kurz nach der Benutzung. Nicht direkt mit der Hand berühren.



-  Den P-touch NICHT verwenden, wenn sich darin Fremdoobjekte befinden. Wenn Wasser, metallische Substanzen oder Fremdoobjekte in den P-touch gelangen, sofort den Netzadapter abziehen und die Batterien entfernen. Wenden Sie sich bitte an den Brother Vertriebspartner, bei dem Sie den Drucker gekauft haben.

-  Den P-touch NICHT auseinanderbauen. Zur Inspektion, Einstellung und Reparatur des Druckers wenden Sie sich bitte an den Brother Vertriebspartner, bei dem Sie den Drucker gekauft haben.
-  Plastiktaschen werden zum Verpacken des Druckers eingesetzt. Diese Taschen nicht in der Nähe von Kindern oder Säuglingen aufbewahren, um der Gefahr von Erstickung vorzubeugen.
-  Wenn Sie einen unnatürlichen Geruch, Wärmebildung, Verfärbung, Verformung oder etwas anderes während des Betriebs oder der Lagerung des Druckers feststellen, ziehen Sie sofort den Netzadapter ab und nehmen die Batterien aus dem Gerät.
-  Um Schäden zu vermeiden, den P-touch nicht fallen lassen oder starken Erschütterungen aussetzen.

⚠️ WARNUNG

Batterie

Befolgen Sie diese Richtlinien, um zu verhindern, dass Batterieflüssigkeit austritt, sich Wärme bildet, die Batterie platzt oder es zu Verletzungen kommt.

- ⊗ Batterien NICHT in offenes Feuer werfen, aufheizen, kurzschließen, aufladen oder auseinanderbauen.


Netzadapter

Befolgen Sie diese Richtlinien, um Feuer, Schäden, Stromschläge, Störungen oder Verletzungsrisiken zu vermeiden.

- ⚠️ Immer die angegebene Spannung (220–240 V) und den empfohlenen Netzadapter verwenden, um Unfälle und Schäden zu vermeiden. Brother übernimmt keine Verantwortung für Unfälle und Schäden durch die Verwendung eines nicht spezifizierten Netzadapters, Adapterkabels oder USB-Kabels.
- ⊗ Schließen Sie nicht den Netzadapter, das Adapterkabel, den Netzstecker oder das USB-Kabel an andere Produkte an.
- ⚠️ Bei einem Gewitter sofort die Verwendung des P-touch einstellen und das Adapterkabel ziehen. Durch Blitzeinschlag besteht das geringes Risiko eines Stromschlages.
- ⊗ Den Netzadapter oder den Stecker NICHT mit nassen Händen berühren.
- ⊗ Den Netzadapter NICHT in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, wie in einem Badezimmer.
- ⊗ Bei Beschädigungen am Adapterkabel oder Netzstecker diese NICHT verwenden.
- ⊗ KEINE schweren Gegenstände auf das Adapterkabel oder den Netzstecker stellen oder das Adapterkabel und den Netzstecker modifizieren oder beschädigen. Das Adapterkabel nicht übermäßig biegen oder daran ziehen.
- ⊗ Den Netzadapter NICHT fallen lassen, Gewalt darauf anwenden oder auf andere Weise beschädigen.
- ⚠️ Darauf achten, dass der Netzstecker vollständig und fest in der Steckdose sitzt. Keine Steckdose mit lockeren Kontakten verwenden.

Schneideeinheit

- ⊗ Die Klinge der Schneideeinheit NICHT berühren.



1

2

3

4

5

6

7





8

9



ACHTUNG

Batterie

Befolgen Sie diese Richtlinien, um zu verhindern, dass Batterieflüssigkeit austritt, sich Wärme bildet oder die Batterie platzt.



-  KEINE alten und neuen Batterien gemeinsam verwenden.
-  KEINE alkalischen Batterien mit Batterien eines anderen Typs vermischen.
-  Die positiven und negativen Pole NICHT vertauschen.
-  Die Batterien herausnehmen, wenn Sie den P-touch für einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden.

Netzadapter

-  Wenn Sie den P-touch für einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden, den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.
-  Immer den Netzadapter festhalten, wenn Sie ihn aus der Steckdose ziehen.





Schneideeinheit


Befolgen Sie diese Richtlinien, um kleinere Verletzungen und Schäden am Drucker zu vermeiden.

-  NICHT die Bandfachabdeckung öffnen, wenn die Schneideeinheit betätigt wird.
-  KEINEN übermäßigen Druck auf die Schneideeinheit anwenden.

P-touch

Befolgen Sie diese Richtlinien, um kleinere Verletzungen oder Schäden am P-touch zu vermeiden.

-  Den P-touch auf eine ebene, stabile Oberfläche, z. B. einen Tisch, stellen.
-  Den P-touch bei geöffneter Bandfachabdeckung NICHT in der Reichweite von Kindern unbeaufsichtigt belassen.
-  KEINE schweren Gegenstände auf dem P-touch abstellen.
-  Um Verletzungen zu vermeiden, nicht mit den Fingern in die Nähe der Bereiche fassen, die in den Abbildungen dargestellt werden.



Allgemeine Hinweise

- Diesen Drucker NICHT in der Nähe von Geräten aufstellen, die elektromagnetische Strahlung aussenden. Es kann zu Betriebsstörungen kommen, wenn der Drucker in der Nähe eines Fernsehers, Radios usw. aufgestellt wird.
- Den P-touch NICHT in einer Weise oder zu einem Zweck verwenden, der nicht in diesem Handbuch beschrieben wird. Sonst können Unfälle oder Schäden am Drucker die Folge sein.
- KEINE Fremdkörper in den Schlitz für den Bandausgang, Netzadapteranschluss oder USB-Anschluss usw. stecken.
- Den Druckkopf NICHT mit den Fingern berühren. Die optionale Reinigungskassette (TZ-CL4), die Selbstreinigungsfunktion des Druckers oder z.B. ein Wattestäbchen zum Reinigen des Druckers (siehe „Gehäuse reinigen“ auf Seite 71) verwenden.
- Den Drucker NICHT mit Alkohol oder anderen organischen Lösungsmitteln reinigen. Nur ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- Den P-touch nicht in Umgebungen mit direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Heizöfen bzw. anderen Wärmequellen oder in Räumen mit extrem hohen bzw. niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder hohem Staubaufkommen aufstellen. Normale Umgebungstemperatur im Bereich von 10 bis 35 °C.
- KEINE Teile aus Gummi oder Vinyl über einen längeren Zeitraum auf dem Drucker belassen, da der Drucker sonst fleckig werden könnte.
- Abhängig von den Umgebungsbedingungen und den angewandten Einstellungen sind u. U. einige Zeichen oder Symbole schwer zu lesen.
- Verwenden Sie mit diesem Drucker nur Brother TZ-Bänder. Verwenden Sie keine Bänder ohne das -Zeichen.
- NICHT am Band in der Kassette ziehen oder Druck darauf anwenden. Sonst könnte die Bandkassette oder der Drucker beschädigt werden.
- NICHT versuchen, Etiketten zu drucken, wenn das Band aufgebraucht ist oder sich keine Bandkassette im P-touch befindet. Sonst wird der Druckkopf beschädigt.
- NICHT versuchen, das Band zu schneiden, während gedruckt wird oder das Band eingezogen wird, da sonst das Band beschädigt wird.
- Es wird empfohlen, das USB-Kabel aus dem Lieferumfang mit dem P-touch zu verwenden. Wenn ein anderes USB-Kabel verwendet werden soll, stellen Sie sicher, dass die Qualität hochwertig ist.
- Darauf achten, dass die CD-ROM nicht zerkratzt wird. Die CD-ROM nicht in Räumen mit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aufbewahren. Keine schweren Gegenstände auf die CD-ROM stellen oder diese verbiegen.
- Die Software auf der CD-ROM ist für den Einsatz mit dem P-touch gedacht. Sie darf auf mehreren PCs installiert werden.
- Wir empfehlen Ihnen, vor der Inbetriebnahme des P-touch dieses Benutzerhandbuch vollständig zu lesen und so aufzubewahren, dass Sie später immer wieder darauf zurückgreifen können.
- Je nach Ort, Material oder Umgebungsbedingungen kann sich das Etikett eventuell ablösen oder nicht mehr entfernt werden. Die Etikettenfarbe kann sich verändern oder auf andere Objekte abfärben. Bevor Sie das Etikett anbringen, prüfen Sie die Umgebungsbedingungen und den Untergrund des Materials.
- Die Bandkassetten NICHT direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub aussetzen. Die Bandkassetten an einem kühlen, dunklen Platz aufbewahren. Die Bandkassetten direkt nach dem Öffnen der Verpackung verbrauchen.
- Kennzeichnungen aus Tinte auf Öl- oder Wasserbasis sind u. U. auch dann noch sichtbar, wenn ein Etikett darüber angebracht ist. Um die Kennzeichnungen zu verbergen, zwei Etiketten übereinander oder ein Etikett in einer dunklen Farbe verwenden.
- Alle im Speicher gesicherten Daten gehen bei einem Ausfall, einer Reparatur des P-touch, oder wenn die Batterien verbraucht sind, verloren.
- Wenn die Stromversorgung länger als zwei Minuten unterbrochen ist, gehen alle Text- und Formateinstellungen verloren. Alle gespeicherten Etiketten und Uhreinstellungen werden auch gelöscht.
- Beachten Sie, dass Brother Industries, Ltd. keine Verantwortung für Schäden, usw. übernimmt, die durch ein Nichtbefolgen der oben beschriebenen Hinweise verursacht wurden.

1

2

3

4

5

6



7

8

9

Symbole in diesem Handbuch

Die folgenden Symbole weisen auf zusätzliche Informationen hin.


-  : Dieses Symbol weist auf Informationen oder Anweisungen hin, die Schäden verursachen, wenn sie ignoriert werden, oder auf Operationen, die Fehler verursachen.
-  : Dieses Symbol weist auf Informationen oder Anweisungen hin, die Ihnen u. U. helfen, den P-touch besser zu verstehen und effizienter einzusetzen.

ERSTE SCHRITTE


P-touch auspacken

Vergewissern Sie sich vor Verwendung des P-touch, dass die im Folgenden gezeigten Teile geliefert wurden.

P-touch PT-2730




Starter-Bandkassette




CD-ROM




USB-Kabel



Netzadapter




Benutzerhandbuch



Je nachdem, in welchem Land Sie sich befinden, unterscheidet sich der Adapter.

Software-Installationsanleitung



Sie können die PDF-Version des Benutzerhandbuchs unter <http://solutions.brother.com> herunterladen.

Sie können die PDF-Version des Software-Installationshandbuchs unter <http://solutions.brother.com> herunterladen.

1

2

3

4

5


6

7


8

9

Allgemeine Beschreibung




Für den Versand ist das LC-Display mit einer Folie geschützt. Ziehen Sie diese Folie vor Verwendung des P-touch ab.



LC-Display und Tastatur

LC-Display



1. Zeilennummer

Weist auf die Zeilennummer innerhalb des Etikettes hin.

2. Cursor

Zeichen werden links vom Cursor eingefügt. Weist auf die aktuelle Position der Dateneingabe hin.

3. Zeilenendezeichen

Weist auf das Ende einer Textzeile hin.

4. Caps-Modus

Weist darauf hin, dass der Caps-Modus aktiv ist.

5.–8. Textattribute

Zeigt die aktuell gewählte Schrift (5), die Zeichengröße (6), den Druckstil (7) und die Rahmen-Einstellung (8) an.

9. Etikettenlänge

Zeigt die Etikettenlänge entsprechend dem eingegebenen Text an.

10. Auswahlanzeige

Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Menüfunktionen und ändern Sie mit den Tasten ◀ und ▶ die Einstellungen.

! Zum Ändern der Displayeinstellungen, wie Kontrast oder Displaymodus und zum Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung, lesen Sie „LC-Display“ auf Seite 21.

1

2

3

4

5


6

7

8

9

Tasten und ihre Funktionen



Die Standardsprache ist „Deutsch“.

1. Ein-/Aus-Taste

Zum Ein- und Ausschalten des P-touch.

2. Cursor (▲▼◀▶)

- Bewegt den Cursor in Pfeilrichtung.
- Drücken Sie die Tasten ▲ und ▼, um die Einstellungen der internen Uhr zu ändern.

3. OK

Wählt die angezeigte Option aus.

4. Esc

Bricht eine Einstellungsänderung ab und kehrt wieder zur Texteingabe bzw. zum vorherigen Schritt zurück.

5. Etikettenvorlagen

Ermöglicht Etikettenvorlagen auszuwählen und zu drucken.

6. Drucken

- Drückt das aktuell angezeigte Etikett auf das Band.
- Zum Aufrufen des Menüs für die Druckoptionen, wenn diese Taste bei gedrückter **Umschalttaste** betätigt wird.

7. Vorschau

- Zeigt eine Vorschau des Etiketts an.
- Schiebt das Band 23 mm vor und schneidet es dann automatisch ab, wenn diese Taste bei gedrückt gehaltener **Umschalttaste** ausgelöst wird.

8. Anzeige

Verwenden Sie diese Taste, um zwischen den Texteingabe-Ansichten und der Uhrzeit-Ansicht zu wechseln.

9. Datei

Öffnet das Dateimenü zum Drucken, Öffnen, Speichern oder Löschen häufig verwendeter Etiketten.

10. Text

- Ermöglicht die Festlegung von Textattribut-Einstellungen für das gesamte Etikett.
- Sie können Textattribute für jede Etikettenzeile gesondert festlegen, wenn das Textmenü bei gedrückter gehaltener **Umschalttaste** geöffnet wird.

11. Etikett

Öffnet das Etikettenmenü, in dem Etiketten-Einstellungen vorgenommen werden können.

12. Setup

Öffnet das Setup-Menü für die Festlegung der Geräte-Einstellungen (Barcode, Datum und Uhrzeit LCD-Kontrast usw.).

13. Löschen

Löscht den gesamten eingegebenen Text oder den gesamten Text und die aktuellen Etiketteneinstellungen.

14. Zeichen

- Drücken Sie diese Tasten, um alphanumerische Zeichen einzugeben.
- Großbuchstaben und Symbole können auch über diese Tasten eingegeben werden, wenn gleichzeitig die **Caps-** oder **Umschalttaste** gedrückt wird.

15. Caps

Schaltet den Caps-Modus ein oder aus.

16. Umschalter

Wenn Sie diese Taste zusammen mit einer Buchstaben- oder Zifferntaste drücken, wird entweder der entsprechende Großbuchstabe oder das Symbol auf der Zifferntaste eingegeben.

17. Symbol

Mit dieser Taste können Sie ein Symbol aus einer Liste der verfügbaren Symbole auswählen und eingeben.

18. Korrekturtaste

Löscht das Zeichen links vom Cursor.

19. Eingabe

- Gibt bei der Texteingabe eine neue Zeile ein.
- Wird die Taste bei gedrückter **Umschalttaste** ausgelöst, wird ein neuer Block eingegeben.

20. Zeit

- Fügt bei der Texteingabe an der Cursor-Position die Datums-/Zeitangabe ein.
- Bei gedrückter **Umschalttaste** wird die Anzeige von Datum und Uhrzeit aktiviert.

21. Autoformat

Öffnet das Autoformat-Menü, in dem Sie eine vordefinierte Vorlage oder ein Blocklayout zum schnellen Erstellen eines Etikettes wählen können.

22. Leer

- Gibt ein Leerzeichen ein.
- Beim Einstellen von Funktionen kann mit dieser Taste die Standardeinstellung wiederhergestellt werden.

23. Akzent

Über diese Taste können Sie Akzentbuchstaben auswählen oder eingeben.

1

2

3

4

5

6

7

8


9

Stromversorgung

Batterie


- 1** Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Drucker ausgeschaltet ist, nehmen Sie die Batteriefach-Abdeckung auf der Rückseite des Druckers ab. Falls sich bereits Batterien im Fach befinden, nehmen Sie diese heraus.

! Vergewissern Sie sich stets, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Batterien ersetzen.




- 2** Legen Sie acht neue Alkaline-Batterien (Typ LR6, AA) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Pole. Vergewissern Sie sich, dass die Plus- (+) und Minuspole (-) der Batterien den Markierungen für die Plus- (+) und Minuspole (-) im Batteriefach entsprechen.

! Ersetzen Sie immer alle acht Batterien gleichzeitig durch ganz neue Batterien.




- 3** Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung, indem Sie die drei Haken an der Unterseite in die Schlitzte am Gerät stecken. Drücken Sie dann die Abdeckung fest nach unten, bis sie hörbar einrastet.



- !
- Die Batterien herausnehmen, wenn Sie den P-touch für einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden.
 - Wenn die Stromversorgung länger als zwei Minuten unterbrochen ist, gehen alle Text- und Formateinstellungen verloren. Alle gespeicherten Etiketten und Uhreinstellungen werden auch gelöscht.

Netzadapter

Schließen Sie den Netzadapter direkt am P-touch an.



- 1** Stecken Sie den Stecker des Netzadapters in den mit „DC IN 9-9.5V“ gekennzeichneten Anschluss am P-touch.
- 2** Stecken Sie den Netzstecker des Netzadapters in eine herkömmliche Netzsteckdose.



- Schalten Sie den P-touch aus, bevor Sie den Netzadapter abziehen.
- Ziehen Sie nicht am Kabel und verbiegen Sie es nicht.



Um den Arbeitsspeicher des P-touch und die Uhreinstellungen abzusichern, wird empfohlen, Alkaline-Batterien (Typ LR6, AA) ins Gerät einzulegen, bevor der Netzadapter vom P-touch abgezogen wird.

WARNUNG

- Verwenden Sie nur den speziell für den P-touch entwickelten Netzadapter, um Unfälle und Schäden zu vermeiden. Brother übernimmt keine Verantwortung für Unfälle oder Schäden, die durch die Verwendung eines anderen als des angegebenen Netzadapters entstehen.
- Schließen Sie den Netzadapter nur an eine normale geerdete Netzsteckdose an, um Unfälle und Schäden zu vermeiden. Brother übernimmt keine Verantwortung für Unfälle oder Schäden, die durch die Verwendung eines falschen Netzanschlusses entstehen.

ACHTUNG

- Ziehen Sie den Netzadapter vom P-touch und der Steckdose ab, wenn Sie den P-touch über einen längeren Zeitraum nicht verwenden möchten.
- Wenn die Stromversorgung länger als zwei Minuten unterbrochen ist, gehen alle Text- und Formateinstellungen verloren. Die gespeicherten Etiketten werden ebenfalls gelöscht.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Bandkassette einlegen

Sie können mit dem P-touch Bandkassetten mit einer Breite von 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm oder 24 mm verwenden. Verwenden Sie nur Bandkassetten von Brother mit dem **TZ**-Zeichen.




- Falls sich auf der Schriftbandkassette eine Schutzpappe befindet, entfernen Sie diese vor dem Einlegen der Kassette.

- Wenn das Farbband lose ist, wickeln Sie es mit dem Finger über das Zahnrad in Richtung des Pfeils auf, der auf der Bandkassette angegeben ist.



- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Band nicht gewellt ist und dass es unter der Bandführung liegt. Wenn das Band nicht unter der Bandführung liegt, führen Sie es unter der Bandführung durch wie in der Abbildung dargestellt.




- 2 Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der P-touch ausgeschaltet ist, öffnen Sie die Bandfach-Abdeckung. Falls sich bereits eine Bandkassette im Fach befindet, nehmen Sie diese gerade nach oben heraus.



- 3** Legen Sie die Kassette so in das Bandfach ein, dass das Bandende in Richtung des Bandausgabe-Schlitzes zeigt. Drücken Sie die Bandkassette ganz nach unten, bis sie hörbar einrastet.

! Achten Sie darauf, dass das Band beim Einlegen der Kassette nicht am Druckkopf hängen bleibt.



- 4** Schließen Sie die Bandfach-Abdeckung.

! Vergewissern Sie sich, dass der Bandlösehebel angehoben ist, bevor Sie die Bandfach-Abdeckung schließen. Die Bandfach-Abdeckung kann nicht geschlossen werden, wenn der Hebel nach unten gedrückt ist.



- ! • Lassen Sie das Schriftband nach dem Einlegen der Kassette vorlaufen, um es zu spannen, indem Sie die **Umschalttaste** gedrückt halten und die Taste **Vorschau** drücken.
- **Versuchen Sie nicht, das Schriftband aus dem Bandausgabe-Schlitz zu ziehen, weil dadurch das Band beschädigt werden kann.**
- Lagern Sie die Bandkassetten an einem kühlen dunklen Ort. Setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht, keinen hohen Temperaturen, keiner hohen Luftfeuchtigkeit und keinem extremen Staub aus. Verbrauchen Sie die Kassette nach Öffnen der Verpackung möglichst bald.

P-touch ein-/ausschalten

Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um den P-touch einzuschalten.

Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** erneut, um den P-touch auszuschalten.

- 💡 • Der P-touch hat eine Energiespar-Funktion, durch die er automatisch ausgeschaltet wird, wenn unter bestimmten Betriebsbedingungen eine bestimmte Zeit lang keine Taste gedrückt wird. Siehe dazu die Tabelle „Automatische Stromabschaltung“ unten.
- Wenn Batterien eingelegt sind oder der P-touch über den Netzadapter an die Stromversorgung angeschlossen ist, wird nach Einschalten des Gerätes der zuletzt bearbeitete Text angezeigt.

● Automatische Stromabschaltung ●

	P-touch ohne PC-Anschluss	P-touch an PC angeschlossen
Mit Netzadapter	nach 8 Stunden	8 Stunden
Mit Batterie	nach 5 Minuten	nach 1 Stunde ohne Funktion bei USB-Anschluss

Bandvorlauf

Bandvorlauf und Abschneiden

Die Funktion für Bandvorlauf schiebt das Band 23 mm vor und schneidet es dann ab.



- Nach dem Einlegen der Bandkassette sollten Sie unbedingt einen Bandvorlauf durchführen, um das Band zu spannen.
- **Versuchen Sie nicht, das Schriftband aus dem Bandausgabe-Schlitz zu ziehen, weil dadurch das Band beschädigt werden kann.**
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände vor dem Bandausgabe-Schlitz liegen, während gedruckt oder das Band vorgeschoben wird, weil dadurch ein Bandstau entstehen kann.

1 Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und drücken Sie die Taste **Vorschau**. „Vorlauf&Schnitt?“ wird auf dem LC-Display angezeigt.

2 Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option „Vorl.&Schnitt“ und drücken Sie anschließend auf **OK** oder **Eingabe**.
Die Meldung „Bandvorlauf... Bitte warten“ wird angezeigt, während das Band vorgeschoben wird. Anschließend wird das Band abgeschnitten.



Um diese Funktion zu beenden oder abubrechen, drücken Sie **Esc**.

Nur Vorlauf

Bei dieser Funktion wird das Band etwa 23 mm vorgeschoben, d. h. ein leeres Etikett ragt aus der Bandkassette. Diese Maßnahme wird empfohlen, wenn Sie Stoff- oder besonders starke Klebebänder verwenden, die mit einer Schere abgeschnitten werden sollten.

1 Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und drücken Sie die Taste **Vorschau**. „Vorlauf&Schnitt?“ wird auf dem LC-Display angezeigt.

2 Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option „Nur Vorlauf“ und drücken Sie anschließend auf **OK** oder **Eingabe**.
Die Meldung „Bandvorlauf... Bitte warten“ wird angezeigt, während das Band vorgeschoben wird.



Um diese Funktion zu beenden oder abubrechen, drücken Sie **Esc**.

LC-Display

LCD-Kontrast

Sie können die Kontrasteinstellung des LC-Displays ändern, um die Lesbarkeit zu verbessern. Zur Verfügung stehen fünf Stufen (+2, +1, 0, -1, -2). Der Standardwert ist „0“.


- 1** Drücken Sie die Taste **Setup**, um das Menü „Setup“ aufzurufen. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Funktion „LCD-Kontrast“ und drücken Sie anschließend **OK** oder **Eingabe**.
- 2** Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die gewünschte Kontrasteinstellung. Der LCD-Kontrast ändert sich bei jedem Drücken von **▲** oder **▼**, so dass Sie direkt sehen können, welches die beste Einstellung ist.
- 3** Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.



- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- Um wieder den Standardwert („0“) zu wählen, drücken Sie bei der Auswahl der Kontrasteinstellung die **Leertaste**.

Display-Modus

Sie können den gewünschten Display-Modus einstellen, indem Sie die Taste **Anzeige** wiederholt drücken. Sie können zwischen drei Texteingabe-Ansichten (Bedienerführung + 2 Zeilen, 3 Zeilen, Bedienerführung + 1 Zeile) und der Uhr-Ansicht wählen.



- Sie können auch von der Uhr-Ansicht zur Texteingabe-Ansicht (Bedienerführung + 2 Zeilen) wechseln, indem Sie eine beliebige Taste außer der **Ein-/Aus**-Taste drücken.
- Wie Sie das Datum und die Zeit für die Uhr-Ansicht einstellen können, ist unter „Uhr einstellen“ auf Seite 45 beschrieben.
- Wie Sie das gewünschte Format für die Uhr-Ansicht einstellen können, ist unter „Zeit- und Datumsformat einstellen“ auf Seite 46 beschrieben.

ERSTE SCHRITTE

Hintergrundbeleuchtung

Sie können die Hintergrundbeleuchtung ein- oder ausschalten. Bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung ist das Display deutlicher zu erkennen. Standardmäßig ist die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet.

- 1 Drücken Sie die Taste **Setup**, um das Menü „Setup“ aufzurufen. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Funktion „Hintergrundbeleuchtung“ und drücken Sie anschließend **OK** oder **Eingabe**.
- 2 Wählen Sie mit **▲** oder **▼** „Ein“ oder „Aus“.
- 3 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.



Wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist, reduziert sich der Energieverbrauch.

Sprache und Einheit einstellen

Sprache

- 1 Drücken Sie die Taste **Setup**, um das Menü „Setup“ aufzurufen. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Funktion „Sprache“ und drücken Sie anschließend **OK** oder **Eingabe**.
- 2 Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Spracheinstellung für die Menüs und Meldungen, die auf dem LC-Display angezeigt werden.
Mögliche Spracheinstellungen sind „Český“, „Dansk“, „Deutsch“, „English“, „Español“, „Français“, „Hrvatski“, „Italiano“, „Magyar“, „Nederlands“, „Norsk“, „Polski“, „Português“, „Română“, „Slovenski“, „Slovenský“, „Suomi“, „Svenska“ oder „Türkçe“.
- 3 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.



Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.

Einheit

- 1 Drücken Sie die Taste **Setup**, um das Menü „Setup“ aufzurufen. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Funktion „Einheit“ und drücken Sie anschließend **OK** oder **Eingabe**.
- 2 Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einheit für die Maßangaben auf dem LC-Display. Mögliche Einstellungen sind „mm“ oder „Zoll“.
- 3 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.



Standardmäßig ist „mm“ eingestellt. Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.

ETIKETT ERSTELLEN

Text eingeben und bearbeiten


Text über die Tastatur eingeben

Die Tastatur des P-touch kann in derselben Weise wie die Tastatur eines herkömmlichen Computers verwendet werden.

Textvorschläge verwenden

Wenn Sie ein Zeichen eingeben, ruft der Drucker alle Zeichenfolgen aus einer Historie aller bisher gedruckten Zeichenfolgen, die mit dem eingegebenen Zeichen beginnen und zeigt eine Liste der Optionen an, aus denen Sie eine Auswahl treffen können.

- 1 Geben Sie „c“ ein.
- 2 Der Drucker zeigt den letzten gedruckten Begriff an, der mit dem Buchstaben „c“ beginnt, z. B. „computer“.



- 3 Drücken Sie **OK**, um andere Begriffsoptionen anzuzeigen, die dem eingegebenen Zeichen entsprechen.
Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den gewünschten Begriff auszuwählen.
- 4 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.
Der ausgewählte Begriff wird auf der Textzeile angezeigt.



Sie können die Einstellungen für Textvorschläge durch Drücken der Taste **Setup** ändern.

Speicher für Textvorschläge löschen

- 1 Drücken Sie die Taste **Setup**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um „Textvorschläge“ auszuwählen und drücken Sie anschließend **OK** oder **Eingabe**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um „Textvorschläge löschen“ auszuwählen und drücken Sie anschließend **OK** oder **Eingabe**.
- 4 Dann wird „Alle Textvorschläge löschen?“ angezeigt.
- 5 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.
Alle Textoptionen im Speicher werden gelöscht.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Neue Zeile hinzufügen

Um die aktuelle Textzeile zu beenden und eine neue Zeile zu beginnen, drücken Sie **Eingabe**. Im Display wird ein Zeilenumbruch-Symbol angezeigt und der Cursor wird an den Anfang der neuen Zeile bewegt.



- Die Anzahl der maximal möglichen Zeilen, die auf einem Etikett gedruckt werden können, ist von der Bandbreite abhängig. Auf ein 24-mm-Band passen max. 7 Zeilen, auf ein 18-mm-Band max. 5 Zeilen, auf ein 12-mm-Band max. 3 Zeilen, auf ein 9- bzw. 6-mm-Band max. 2 Zeilen und auf ein 3,5-mm-Band max. 1 Zeile.
- Wenn Sie nach Eingabe von 7 Zeilen **Eingabe** drücken, erscheint eine Fehlermeldung.
- Wie Sie die Textattribute der einzelnen Zeilen ändern können, ist unter „Textattribute zeilenweise einstellen“ auf Seite 30 beschrieben.









Neuen Block hinzufügen

Um einen neuen Block rechts vom zuvor eingegebenen Text zu beginnen, drücken Sie **Eingabe** bei gedrückt gehaltener **Umschalttaste**. Im Display wird ein Blockende-Symbol  angezeigt und der Cursor wird an den Anfang des neuen Blockes bewegt.



Pro Etikett können maximal 5 Blöcke eingegeben werden.




Cursor bewegen

- Mit den Tasten , ,  und  können Sie den Cursor in die jeweilige Richtung bewegen, das heißt ein Zeichen nach links/rechts bzw. eine Zeile nach oben/unten.
- Um den Cursor an den Zeilenanfang oder das Zeilenende zu bewegen, halten Sie **Umschalttaste** gedrückt, während Sie die Taste  bzw.  drücken.
- Um den Cursor zum Textanfang oder Textende zu bewegen, halten Sie **Umschalttaste** gedrückt, während Sie die Taste  bzw.  drücken.

Text einfügen

Um in einen bereits geschriebenen Text zusätzliche Zeichen einzufügen, bewegen Sie den Cursor rechts neben die Stelle, an der Zeichen eingefügt werden sollen. Geben Sie nun den zusätzlichen Text ein. Er wird links neben dem Cursor eingefügt.

Tab einfügen

Durch Eingabe eines Tabs können Sie Text zu einer bestimmten Position einrücken. Bewegen Sie den Cursor zur Position, an der ein Tab eingefügt werden soll, und drücken Sie **Setup**, um das Setup-Menü zu öffnen. Wählen Sie dann mit  oder  „Tab“ und drücken Sie anschließend **OK** oder **Eingabe**. Das Tabzeichen  markiert nun die Stelle, ab der der Text eingerückt wird.



- Wie Sie bestimmen können, wie weit der Text eingerückt werden soll (Tab-Länge), ist unter „Etiketteneinstellungen“ auf Seite 35 beschrieben.
- Ein Tab kann auch eingegeben werden, indem Sie die **Leertaste** bei gedrückter **Umschalttaste** drücken.

Text löschen

■ Einzelnes Zeichen löschen

Um ein einzelnes Zeichen zu löschen, bewegen Sie den Cursor rechts neben das zu löschende Zeichen und drücken dann die **Korrekturtaste**. Durch jeden Druck auf die **Korrekturtaste** wird das Zeichen links vom Cursor gelöscht.



Wenn Sie die **Korrekturtaste** gedrückt halten, werden die Zeichen links vom Cursor kontinuierlich gelöscht.

■ Gesamten Text löschen

Mit der Taste **Löschen** können Sie den gesamten Text löschen.

- 1 Drücken Sie die Taste **Löschen**.
Die Optionen „Löschen“ werden angezeigt.




- 2 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ „Nur Text“, um den gesamten Text, aber nicht die aktuellen Formateinstellungen zu löschen. Oder wählen Sie „Text+Format“, wenn Sie den Text einschließlich aller Formateinstellungen löschen möchten.



Um wieder zur Texteingabe zurückzukehren, ohne Text oder Formateinstellungen zu löschen, drücken Sie **Esc**.

- 3 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.
Der gesamte Text wird gelöscht. Wenn Sie „Text+Format“ ausgewählt haben, werden auch alle Formateinstellungen gelöscht.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Symbole eingeben

Zusätzlich zu den auf der Tastatur abgebildeten Symbolen können verschiedene Symbole (einschließlich internationaler und erweiterter ASCII-Zeichen) mit der Symbolfunktion eingegeben werden.

Um ein Symbol einzugeben, verwenden Sie die unten beschriebene Symbol-Funktion. Halten Sie alternativ die **Umschalttaste** gedrückt, und drücken anschließend eine Taste auf der Tastatur, um das Symbol einzugeben, das in der oberen rechten Ecke der ausgewählten Taste abgebildet wird.

Symbole mit der Taste eingeben

- 1** Drücken Sie die Taste **Symbol**.
Es wird eine Liste mit Symbolgruppen und den in den Gruppen gespeicherten Symbolen im Display angezeigt.



Das zuletzt eingegebene Symbol ist in dieser Liste ausgewählt.

- 2** Wählen Sie mit ▲ oder ▼ oder durch wiederholtes Drücken von **Symbol** zuerst eine Symbolgruppe aus (Zeichensetzung, Geschäft, Mathematik usw.) und wählen Sie dann mit ◀ oder ▶ das gewünschte Symbol aus.

- 3** Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.
Das ausgewählte Symbol wird dadurch in den Text eingefügt.
-



Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.

Symbol-Update-Funktion verwenden


Mit dieser Funktion können Sie Ihre persönliche Symbolgruppe mit den Symbolen, die Sie häufig verwenden, erstellen. Diese „Persönliche Gruppe“ erscheint bei der Auswahl von Symbolen an erster Stelle, so dass Sie schnell auf das gewünschte Symbol zugreifen können.

- 1 Drücken Sie **Setup**, um das Setup-Menü aufzurufen. Wählen Sie dann mit \blacktriangle oder \blacktriangledown die Funktion „Symbol-Update“.




Tab
Textvorschläge
Symbol-Update
Auto Anpassung

- 2 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**, um das Symbol-Update-Menü aufzurufen. Wählen Sie dann mit \blacktriangle oder \blacktriangledown „Ein“, um Ihre persönliche Symbolgruppe anzulegen.



<Symbol-Update>
Ein
Aus

- 3 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**, um die Einstellung zu übernehmen. Es erscheint nun wieder die Texteingabe-Ansicht.



HEL $\Delta\Delta$ ---mm
j)

- 4 Geben Sie das Symbol ein, dass in Ihre persönliche Symbolgruppe aufgenommen werden soll.




Lesen Sie dazu „Symbole mit der Taste eingeben“ auf Seite 26.



Mathematik
+ - x

- 5 Drücken Sie die Taste **Symbol**. Es wird nun Ihre persönliche Gruppe mit den in Schritt 4 eingegebenen Symbolen angezeigt.



Persönliche Gruppe
+

- Es können bis zu 20 Symbole in die „Persönliche Gruppe“ aufgenommen werden. Wenn mehr Symbole hinzugefügt werden, wird jeweils das älteste Symbol durch das neue ersetzt.
- Um die Aufnahme neu gewählter Symbole in die persönliche Gruppe zu beenden, wählen Sie im Symbol-Update-Menü die Einstellung „Aus“.

1

2

3

4

5

6


7

8

9

.....

● Symbooliste ●

[illegible]

Akzentbuchstaben eingeben

Es können mit dem P-touch auch Buchstaben mit Akzent, wie spezielle Zeichen in anderen Sprachen, eingegeben und ausgedruckt werden.

- 1 Geben Sie zuerst den Buchstaben, der mit Akzent geschrieben werden soll, ein.



Die Caps-Funktion kann zusammen mit der Akzentfunktion verwendet werden.

- 2 Drücken Sie **Akzent**.
Der eingegebene Buchstabe wird nun mit Akzent angezeigt.

- 3 Drücken Sie **Akzent** so oft, bis der Buchstabe mit dem gewünschten Akzent angezeigt wird, oder wählen Sie ihn mit ◀ oder ▶ aus.



Die Reihenfolge der Akzentbuchstaben hängt von der gewählten Displaysprache ab.

- 4 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.
Der ausgewählte Akzentbuchstabe wird dadurch in den Text eingefügt.



- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- In der Tabelle „Akzentbuchstaben“ sind alle verfügbaren Akzentbuchstaben aufgelistet.

● Akzentbuchstaben ●

Buchstabe	Akzentbuchstaben	Buchstabe	Akzentbuchstaben
a	á à â ã ä å æ ā ą á â ã	n	ñ ñ ñ ñ
A	À Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ā Ā Ā Ā	N	Ñ Ñ Ñ Ñ
c	ç ċ ċ	o	ó ò ô ø ö õ œ ð
C	Ç Ć Ć	O	Ó Ô Õ Ø Ö Ō Œ Ó
d	ď ð ď	r	ř ř ř
D	Ď Đ	R	Ř Ř Ř
e	é è ê ë ē ę è è è	s	š š š š š
E	É Ê Ë Ě Ė Ę Ę Ę	S	Š Š Š Š Š
g	g ġ	t	ť ť ť
G	Ġ Ġ	T	Ť Ť Ť
i	í î ï ï ï ï	u	ú ú ú ú ú ú
I	Í Î Ï Ï Ï Ï	U	Ú Û Ü Ü Ü Ü
k	ķ	y	ý ý
K	Ķ	Y	Ÿ Ÿ
l	ł ł ł ł	z	ž ž ž
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž

Textattribute einstellen

Textattribute für das gesamte Etikett einstellen

Mit der Taste **Text** kann die Schriftart und Attribute für Größe, Breite, Stil, Linie und Ausrichtung des Textes gewählt werden.

- 1** Drücken Sie **Text**.
Die aktuellen Einstellungen werden nun angezeigt.
- 2** Wählen Sie das gewünschte Attribut mit ▲ oder ▼ und wählen Sie dann mit ◀ oder ▶ die gewünschte Einstellung.
- 3** Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**, um die Einstellungen zu übernehmen.



Die neuen Einstellungen werden nur übernommen, wenn Sie **OK** oder **Eingabe** drücken.



- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- Mit der **Leertaste** können Sie die jeweils gewählte Einstellung wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen.
- In der Tabelle „Textattribut-Einstellungen“ sind die verfügbaren Funktionen und Einstellungen aufgelistet.
- Kleine Zeichen können in Verbindung mit bestimmten Druckstilen (z. B. Schatten + Kursiv) eventuell nur schlecht gelesen werden.

Textattribute zeilenweise einstellen

Wenn ein Etikett aus zwei oder mehr Zeilen besteht, können Sie verschiedene Textmerkmale für jede einzelne Zeile auswählen (Schrift, Größe, Breite, Stil, Linie und Ausrichtung).

Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ▲ oder ▼ in die Zeile, deren Textattribute geändert werden sollen. Drücken Sie die Taste **Text** bei gedrückt gehaltener **Umschalttaste**, um die Textattribute anzuzeigen. (A⁺ im Display zeigt an, dass Sie nun nur die Attribute für diese Zeile ändern.)

Schrift	➤ HEL	☰
Größe	: Auto	A
Breite	: x 1	
Stil	: Normal	



Wenn für eine Funktion verschiedene Einstellungen in den einzelnen Zeilen gewählt sind, wird nach Drücken der Taste **Text** **** als Einstellung angezeigt. Wenn Sie diese Einstellung mit den Tasten ▲ oder ▼ ändern, wird die neue Einstellung für alle Zeilen übernommen.

Schrift	➤ ****	☰
Größe	: 36pt	A
Breite	: x 1	
Stil	: Normal	

● Einstellungsoptionen ●

Attribut	Wert	Ergebnis
Schrift	HEL (Helsinki)	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc
	US (USA)	ABCabc
	FLO (Florida)	ABCabc
	BEL (Belgium)	ABCabc
	SGO (San Diego)	ABCabc
	LA (Los Angeles)	ABCabc
	CAL (Calgary)	<i>ABCabc</i>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ETIKETT ERSTELLEN

Attribut	Wert	Ergebnis
Größe	Auto	Wenn die Einstellung „Auto“ gewählt ist, wird für den Text automatisch die größtmögliche Schrift für die jeweilige Bandbreite verwendet.
	48pt	ABCabc
	42pt	ABCabc
	36pt	ABCabc
	24pt	ABCabc
	18pt	ABCabc
	12pt	ABCabc
	9pt	ABCabc
	6pt	ABCabc
Breite	x 2	ABCabc
	x3/2	ABCabc
	x 1	ABCabc
	x2/3	ABCabc
	x1/2	ABCabc

Attribut	Wert	Ergebnis
Stil	Normal	ABCabc
	Fett	ABCabc
	Umriss	ABCabc
	Scha1 (Schatten1)	ABCabc
	Scha2 (Schatten2)	ABCabc
	Kursiv	<i>ABCabc</i>
	K+F (Kursiv + Fett)	<i>ABCabc</i>
	K+U (Kursiv + Umriss)	ABCabc
	K+S1 (Kursiv + Schatten1)	ABCabc
	K+S2 (Kursiv + Schatten2)	<i>ABCabc</i>
	Vert. (Vertikal)	◁ ≡ ∪ ∩ ∪ ∪
Linie	Aus	ABCabc
	Untstr (Unterstreichen)	<u>ABCabc</u>
	Ausstr (Ausstreichen)	ABCabc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Attribut	Wert	Ergebnis
Ausr. (Ausrichtung)	Links	ABCabc
	Mitte	ABCabc
	Rechts	ABCabc
	Blo (Blocksatz)	A B C a b c

Automatische Anpassung einstellen

Wenn die „Größe“ auf „Auto“ gewählt und die Etiketteneinstellung „Länge“ auf einen bestimmten Wert eingestellt ist, können Sie wählen, wie der Text automatisch verkleinert werden soll, damit die eingestellte Etikettenlänge nicht überschritten wird. Wenn als Anpassungseinstellung „Textgröße“ gewählt ist, wird die gesamte Textgröße so eingestellt, dass der Text auf das Etikett passt.

Wenn „Textbreite“ gewählt ist, wird als Breite der Zeichen automatisch die Einstellung „x1/2“ verwendet. (Falls eine weitere Verringerung der Textgröße notwendig ist, wird nach dem Ändern der Breite auf „x1/2“ auch noch die gesamte Textgröße verringert.)

- 1 Drücken Sie die Taste **Setup**, um das Menü „Setup“ aufzurufen. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Funktion „Auto Anpassung“ und drücken Sie anschließend **OK** oder **Eingabe**.
Das Menü „Auto Anpassung“ wird nun angezeigt.

- 2 Wählen Sie mit **▲** oder **▼** den gewünschten Stil.

- 3 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**, um die Einstellung zu übernehmen.



- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- Mit der **Leertaste** können Sie die automatische Anpassung wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen („Textgröße“).


Etiketteneinstellungen

Mit der Taste **Etikett** können Sie einen Rahmen für das Etikett auswählen und die Etikettenlänge sowie die Tab-Länge festlegen. (Daneben können über die Taste **Etikett** auch Schnittoptionen gewählt und es kann die Längeneinstellung für den Ausdruck der Etiketten justiert werden. Lesen Sie dazu „Schnittoptionen“ auf Seite 57.)

- 1 Drücken Sie die Taste **Etikett**.
Die aktuellen Einstellungen werden nun angezeigt.




- 2 Wählen Sie das gewünschte Attribut mit ▲ oder ▼ und wählen Sie dann mit ◀ oder ▶ die gewünschte Einstellung.



- Bei der Auswahl der Etikettenlänge (Länge) und der Tab-Länge können Sie die Einstellung schneller ändern, indem Sie ◀ oder ▶ gedrückt halten.
- Lesen Sie zur Einstellung der Etikettenlänge „Etikettenlänge justieren“ auf Seite 59.

- 3 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**, um die Einstellungen zu übernehmen.



- Die neuen Einstellungen werden nur übernommen, wenn Sie **OK** oder **Eingabe** drücken.

- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- Mit der **Leertaste** können Sie die jeweils gewählte Einstellung wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen.
- In der Tabelle „Textattribut-Einstellungen“ sind die verfügbaren Funktionen und Einstellungen aufgelistet.

1

2

3

4

5













6







7

8

9

● Rahmen ●

Attribut	Wert	Ergebnis
Rahmen	Aus	ABCabc
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	

Attribut	Wert	Ergebnis
Rahmen	13	ABCabc 
	14	 ABCabc 
	15	 ABCabc 
	16	 ABCabc
	17	★ ★ ABCabc ★ ★
	18	ABCabc
	19	ABCabc
	20	ABCabc
Länge	Die Etikettenlänge kann im Bereich von 30 bis 300 mm eingestellt werden. Wenn Auto gewählt ist, wird die Etikettenlänge automatisch entsprechend dem eingegebenen Text eingestellt.	
Tab-Länge	Die Tab-Länge kann im Bereich von 0 bis 100 mm eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 50 mm .	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Autoformat-Layouts verwenden

Mit der Autoformat-Funktion können Sie schnell und bequem Beschriftungen für die verschiedensten Anwendungen erstellen, zum Beispiel für Aktenordner, zur Inventarkennzeichnung, und Ausweise anfertigen. Sie können einfach eine der vorformatierten Vorlagen oder Blocklayouts auswählen, Ihren Text eintragen und die gewünschten Einstellungen vornehmen.



Symbole und Akzentbuchstaben können in den Autoformat-Layouts ebenfalls verwendet werden.


Vorlagen verwenden - Beispiel: Inventaraufkleber erstellen

1 Drücken Sie **Autoformat**, um das Autoformat-Menü aufzurufen. Wählen Sie dann mit **▲** oder **▼** die Funktion „Vorlagen“.


2 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.
Die zuletzt verwendete Vorlage wird angezeigt.

3 Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die gewünschte Vorlage.

4 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.
Das Menü „Stil“ wird nun angezeigt.




5 Wählen Sie das gewünschte Attribut mit **▲** oder **▼** und wählen Sie dann mit **◀** oder **▶** die gewünschte Einstellung.



6 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.
Das Menü „Barcode-Konfig.“ wird nun angezeigt.




Das Menü „Barcode-Konfig.“ wird nur angezeigt, wenn ein Layout mit einem Barcode ausgewählt wird.



7 Wählen Sie das gewünschte Attribut mit **▲** oder **▼** und wählen Sie dann mit **◀** oder **▶** die gewünschte Einstellung.



Die Funktion „Prüfz.“ (Prüfziffer) wird nur angezeigt wenn als Protokoll CODE39, I-2/5 oder CODABAR gewählt ist.




- 8** Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.
Die Texteingabe-Ansicht für Vorlagen wird angezeigt.



- Die Caps-Funktion kann zur Texteingabe verwendet werden.
- Die Funktion „Textvorschläge“ ist ebenfalls bei der Eingabe von Text mit der Autoformat-Funktion aktiviert. Näheres zu Textvorschlägen finden Sie unter „Text eingeben und bearbeiten“ Seite 23.



- 9** Schreiben Sie den Text und drücken Sie dann **OK** oder **Eingabe**.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Textfeld.
Nachdem Sie Text in alle Felder eingegeben haben, wird nach Drücken von **OK** oder **Eingabe** das Druckmenü angezeigt.



- 10** Wählen Sie mit **▲** oder **▼** „Drucken“ und drücken Sie dann **OK** oder **Eingabe**, um das Etikett zu drucken.



- Wählen Sie „Bearbeiten“, um den Text oder die Textattribute zu ändern.
- Wählen Sie „Speichern“, um das Etikett zu speichern.
- Wählen Sie „Abbrechen“, um die Autoformat-Funktion zu verlassen.
- Wählen Sie „Druckoptionen“, um die Druckeinstellungen festzulegen.

- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- Mit der **Leertaste** können Sie die jeweils im Menü „Stil“ oder „Barcode-Konfig.“ gewählte Einstellung wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen.
- In der Tabelle „Vorlagen“ sind die verfügbaren Vorlagen aufgelistet.
- Um mehrere Etiketten mit automatischer Nummerierung oder ein Etikett in Spiegelschrift zu drucken, drücken Sie die Taste **Drucken** bei gedrückter **Umschalttaste**, um das Menü „Druckoptionen“ aufzurufen.
- Wenn die Breite des aktuell eingelegten Schriftbandes nicht zur im gewählten Layout eingestellten Breite passt, erscheint beim Versuch zu drucken eine Fehlermeldung. Drücken Sie die **Esc**-Taste oder eine beliebige andere Taste, um die Fehlermeldung zu löschen. Legen Sie dann ein Schriftband mit der richtigen Breite ein.
- Wenn die maximal mögliche Zeichenanzahl überschritten wird, erscheint nach Drücken von **OK** oder **Eingabe** die Fehlermeldung „Text zu lang!“. Drücken Sie die **Esc**-Taste oder eine beliebige andere Taste, um die Fehlermeldung zu löschen. Geben Sie dann einen kürzeren Text ein.
- Bei Verwendung der Autoformat-Funktion werden die Etiketten stets mit einem Rand an der linken und rechten Seite abgeschnitten, unabhängig von der aktuell gewählten Schnitteinstellung (siehe Seite 57).
- Die Schneidefunktion ist deaktiviert, wenn aus dem Menü „Schnitt“ die Einstellung „Spez. Band“ ausgewählt wurde.

1

2

3

4

5

6











7










8

9

ETIKETT ERSTELLEN

● Vorlagen ●

Attribut	Wert	Details
Vorlagenname	Orderrücken 1	 (24 x 219 mm)
	Orderrücken 2	 (18 x 219 mm)
	Dateiordner-Etikett	 (12 x 82 mm)
	Trennblatt (Hängeregister)	 (12 x 42 mm)
	Inventaraufkleber	 (18 x 70 mm)
	Fach	 (18 x 76 mm)
	Produktlabel	 (24 x 58 mm)
	Anschlüsse	 (12 x 70 mm)
	Kabelbeschriftung 1	 (24 x 39 mm)
	Kabelbeschriftung 2	 (18 x 39 mm)

Attribut	Wert	Details
Vorlagenname	Adress-Etikett 1	 (24 x 70 mm)
	Adress-Etikett 2	 (18 x 70 mm)
	Namensschild 1	 (24 x 72 mm)
	Namensschild 2	 (18 x 72 mm)
	Namensschild 3	 (12 x 72 mm)
	CD 1	 (6 x 113 mm)
	CD 2	 (3,5 x 113 mm)
	Video VHS	 (18 x 140 mm)
	MiniDisk	 (9 x 42 mm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Blocklayouts verwenden

- 1 Drücken Sie **Autoformat**, um das Autoformat-Menü aufzurufen. Wählen Sie dann mit ▲ oder ▼ die Funktion „Blocklayouts“.
- 2 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**, um das Menü „Bandbreite“ zu öffnen. Wählen Sie die gewünschte Bandbreite mit ▲ oder ▼.
- 3 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.
Wenn die Bandbreite nicht verändert wurde, wird das zuletzt gewählte Blocklayout angezeigt. Falls die Bandbreite geändert wurde, wird das Standardlayout für die neue Breite angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ das gewünschte Blocklayout.


- 5 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.
Das Menü „Stil“ wird nun angezeigt.




- 6 Wählen Sie das gewünschte Attribut mit ▲ oder ▼ und wählen Sie dann mit ◀ oder ▶ die gewünschte Einstellung.



Mit der **Leertaste** können Sie die jeweils gewählte Einstellung wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen.




- 7 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.
Die Texteingabe-Ansicht für Blocklayouts wird angezeigt.



- Die Caps-Funktion kann zur Texteingabe verwendet werden.
- Die Funktion „Textvorschläge“ ist ebenfalls bei der Eingabe von Text mit der Autoformat-Funktion aktiviert. Näheres zu Textvorschlägen finden Sie unter „Text eingeben und bearbeiten“ auf Seite 23.

- 8 Schreiben Sie den Text und drücken Sie dann **OK** oder **Eingabe**.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Textfeld.
Nachdem Sie Text in alle Felder eingegeben haben, wird nach Drücken von **OK** oder **Eingabe** das Druckmenü angezeigt.











- 9 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ „Drucken“ und drücken Sie dann **OK** oder **Eingabe**, um das Etikett zu drucken.



- Wählen Sie „Bearbeiten“, um den Text oder die Textattribute zu ändern.
- Wählen Sie „Speichern“, um das Etikett zu speichern.
- Wählen Sie „Abbrechen“, um die Autoformat-Funktion zu verlassen.
- Wählen Sie „Layout ändern“, um ein anderes Layout zu verwenden.
- Wählen Sie „Druckoptionen“, um die Druckeinstellungen festzulegen.

- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- In der Tabelle „Blocklayouts“ sind die verfügbaren Blocklayouts aufgelistet.
- Um mehrere Etiketten mit automatischer Nummerierung oder ein Etikett in Spiegelschrift zu drucken, drücken Sie die Taste **Drucken** bei gedrückter **Umschalttaste**, um das Menü „Druckoptionen“ aufzurufen.
- Wenn die Breite des aktuell eingelegten Schriftbandes nicht zur im gewählten Layout eingestellten Breite passt, erscheint beim Versuch zu drucken eine Fehlermeldung. Drücken Sie die **Esc**-Taste oder eine beliebige andere Taste, um die Fehlermeldung zu löschen. Legen Sie dann ein Schriftband mit der richtigen Breite ein.
- Wenn die maximal mögliche Zeichenanzahl überschritten wird, erscheint nach Drücken von **OK** oder **Eingabe** die Fehlermeldung „Text zu lang!“. Drücken Sie die **Esc**-Taste oder eine beliebige andere Taste, um die Fehlermeldung zu löschen. Geben Sie dann einen kürzeren Text ein.
- Bei Verwendung der Autoformat-Funktion werden die Etiketten stets mit einem Rand an der linken und rechten Seite abgeschnitten, unabhängig von der aktuell gewählten Schnitteinstellung (siehe Seite 57).
- Die Schneidefunktion ist deaktiviert, wenn aus dem Menü „Schnitt“ die Einstellung „Spez. Band“ ausgewählt wurde.

● Blocklayouts ●

Attribut	Wert	Details
Blocklayout (24-mm-Band)	2zeiligA	 ... 12pt ... 36pt
	2zeiligB	 ... 36pt ... 12pt
	3zeilig	 ... 12pt ... 12pt ... 24pt
	1+2zeiligA	48pt...  ... 24pt ... 24pt
	1+2zeiligB	48pt...  ... 12pt ... 36pt
	1+3zeilig	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 24pt
	1+4zeilig	48pt...  } ... 12pt
	1+5zeilig	48pt...  } ... 9pt

1

2

3

4













5





6

7

8

9

Attribut	Wert	Details
Blocklayout (18-mm-Band)	2zeiligA	 ... 12pt ... 24pt
	2zeiligB	 ... 24pt ... 12pt
	3zeilig	 ... 9pt ... 9pt ... 24pt
	1+2zeiligA	42pt...  ... 18pt ... 18pt
	1+2zeiligB	42pt...  ... 12pt ... 24pt
	1+3zeilig	42pt...  } ... 12pt
	1+4zeilig	42pt...  } ... 9pt
	1+5zeilig	42pt...  } ... 9pt
Blocklayout (12-mm-Band)	2zeiligA	 ... 9pt ... 12pt
	2zeiligB	 ... 12pt ... 9pt
	3zeilig	 ... 6pt ... 6pt ... 12pt
	1+2zeilig	24pt...  ... 12pt ... 12pt

Attribut	Wert	Details
Blocklayout (9-mm-Band)	2zeiligA	 6pt 12pt
	2zeiligB	 12pt 6pt
	1+2zeilig	18pt...  9pt 9pt
Blocklayout (6-mm-Band)	1+2zeilig	12pt...  6pt 6pt

Zeit- und Datumsfunktionen verwenden

Sie können eine Uhrzeit oder ein Datum in das Etikett einfügen, indem Sie den Cursor bei der Texteingabe zu der Stelle bewegen, an der Sie die Zeitangaben einfügen möchten, und dann die Taste **Zeit** drücken.

Uhr einstellen

Das Datum und die Uhrzeit können im Display angezeigt oder mit der Funktion „Zeit+Datum“ im gewünschten Format in das Etikett eingefügt werden.

- Drücken Sie die Taste **Setup**, um das Menü „Setup“ aufzurufen. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Funktion „Uhr einstellen“ und drücken Sie anschließend **OK** oder **Eingabe**.

- Das Menü „Uhr einstellen“ wird nun angezeigt. Stellen Sie Jahr, Monat, Tag, Stunden und Minuten mit **▲** oder **▼** auf die aktuelle Zeit ein. Mit **◀** oder **▶** gelangen Sie jeweils zur nächsten Einstellung.

⟨Uhr einstellen⟩
JJJJ/MM/TT hh:mm
2011 / 01 / 01 00:00



Sie können auch die Zifferntasten zur Eingabe der Zeitangaben verwenden.

- Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**, um die Einstellungen zu übernehmen.



- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- Mit der **Leertaste** können Sie die jeweilige Einstellung wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen.
- Die Uhr beginnt zu laufen, sobald sie eingestellt wurde.
- Wenn die aktuelle Zeit auch nach Lösen des Netzadapter-Anschlusses erhalten bleiben soll, müssen Alkaline-Batterien (AA) in das Gerät eingelegt sein.

Zeit- und Datumsformat einstellen

Sie können wählen, in welchem Format Datum und Uhrzeit in das Etikett eingefügt werden sollen.

Es kann auch zwischen dem 12- oder 24-Stundenformat gewählt werden.

Das hier gewählte Format wird auch für die Uhr verwendet, die nach Drücken der Taste **Anzeige** angezeigt wird. (Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Display-Modus“ auf Seite 21.)

- 1** Drücken Sie die Taste **Setup**, um das Menü „Setup“ aufzurufen. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Funktion „Zeit+Datumformat“ und drücken Sie anschließend **OK** oder **Eingabe**.
- 2** Das Menü „Zeit+Datumformat“ wird nun angezeigt. Wählen Sie das Datum oder die Uhrzeit mit **▲** oder **▼** und wählen Sie dann mit **◀** oder **▶** die gewünschte Einstellung.
- 3** Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**, um die Einstellungen zu übernehmen.



Die neuen Einstellungen werden nur übernommen, wenn Sie **OK** oder **Eingabe** drücken.



- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- Mit der **Leertaste** können Sie die jeweilige Einstellung wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen.
- In der Tabelle „Uhrzeit- und Datumsformate“ sind die verfügbaren Formate aufgelistet.

● Uhrzeit- und Datumsformate ●

Attribut	Wert
D (Datum)	31/12/2099
	31.12.2099
	31-12-2099
	31. Dezember 2099
	31. Dez. 2099
	12/31/2099
	12.31.2099
	12-31-2099
	Dezember 31, 2099
	Dez. 31, 2099
	2099/12/31
	2099-12-31

Attribut	Wert
Z (Zeit)	11:59 PM
	23:59

- Die bei der Formateinstellung angezeigte Uhrzeit und das Datum sind nur Beispiele. Nachdem ein Format gewählt wurde, werden die aktuellen Zeitangaben gemäß der gewählten Formateinstellungen angezeigt.

Zeitstempel-Einstellungen

[Zeit]

Sie können wahlweise das Datum und die Uhrzeit des Zeitpunkts drucken, wenn Sie die Taste **Zeit** oder die Taste **Drucken** drücken.

- Drücken Sie die Taste **Setup**, um das Menü „Setup“ aufzurufen. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Funktion „Zeitstem-Einst.“ und drücken Sie anschließend **OK** oder **Eingabe**.
- Wählen Sie mit **▲** oder **▼** „Zeit“ und wählen Sie dann mit **◀** oder **▶** die gewünschte Einstellung.
- Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**, um die Einstellungen zu übernehmen.

- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- Mit der **Leertaste** können Sie die jeweilige Einstellung wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen.
- Eine Beschreibung der möglichen Einstellungen finden Sie in „Zeitoptionen für Zeitstempel“.

● Zeitoptionen für Zeitstempel ●

Attribut	Wert	Beschreibung
Zeit	Auto	Wenn Sie bei der Texteingabe die Taste Zeit drücken, wird das Uhrensymbol an der Cursorposition eingefügt. Wenn Sie nun die Taste Drucken drücken, werden die jeweils aktuellen Zeitangaben anstelle des Uhrensymbols auf das Etikett gedruckt.
	Fixiert	Wenn Sie bei der Texteingabe die Taste Zeit drücken, werden die aktuellen Zeitangaben (Datum/Uhrzeit) an der Cursorposition eingefügt. Wenn Sie nun die Taste Drucken drücken, werden die im Etikett angezeigten Zeitangaben unverändert ausgedruckt.

- Wenn als Zeiteinstellung „Auto“ gewählt ist und mit **Zeit** ein Uhrensymbol in den Text eingefügt wurde, können Sie die für die Uhr gewählten Einstellungen überprüfen, indem Sie den Cursor unter das Uhrensymbol bewegen und dann **Zeit** drücken.

ETIKETT ERSTELLEN

[Format]

Sie können wählen, welche Zeitangaben (Datum und/oder Uhrzeit) wie auf das Etikett gedruckt werden sollen.

Dazu stehen vier Optionen zur Auswahl (Datum, Zeit, Datum+Zeit, Zeit+Datum).

- 1 Drücken Sie die Taste **Setup**, um das Menü „Setup“ aufzurufen. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Funktion „Zeitstem-Einst.“ und drücken Sie anschließend **OK** oder **Eingabe**.
- 2 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ „Format“ und wählen Sie dann mit ◀ oder ▶ die gewünschte Einstellung.
- 3 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**, um die Einstellungen zu übernehmen.



- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- Mit der **Leertaste** können Sie den jeweiligen Wert wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen.
- Eine Beschreibung der möglichen Einstellungen finden Sie in „Formatoptionen für Zeitstempel“.

● Formatoptionen für Zeitstempel ●

Attribut	Wert	Beschreibung
Format	Datum	Es wird nur das Datum auf das Etikett gedruckt.
	Datum+Zeit	Es werden Datum und Uhrzeit auf das Etikett gedruckt.
	Zeit	Es wird nur die Uhrzeit auf das Etikett gedruckt.
	Zeit+Datum	Es werden Uhrzeit und Datum auf das Etikett gedruckt.

[Vorwärts]

Sie können wählen, ob Sie zukünftige Zeitangaben oder die jeweils aktuellen Zeitangaben bei Verwendung der Zeit- und Datumsfunktion benutzen möchten.

- 1 Drücken Sie die Taste **Setup**, um das Menü „Setup“ aufzurufen. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Funktion „Zeitstem-Einst.“ und drücken Sie anschließend **OK** oder **Eingabe**.
- 2 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ „Vorwärts“ und wählen Sie dann mit ◀ oder ▶ die Einstellung „Ein“.

- 3** Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**. Das Menü „Vorwärts“ wird nun angezeigt. Sie können nun festlegen, welcher Zeitraum (Jahre, Monate, Wochen, Tage, Stunden, Minuten) bei Verwendung der Zeit- und Datumsfunktion zum aktuellen Datum hinzugefügt werden soll. Drücken Sie dazu **▲** oder **▼**. Mit **◀** oder **▶** gelangen Sie jeweils zur nächsten Einstellung.

(Vorwärts)
JJ / MM / WW / TTT / hh / mm
00 00 02 000 00 000



Sie können auch die Zifferntasten zur Eingabe der Zeitangaben verwenden.

- 4** Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**, um die Einstellungen zu übernehmen.



- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- Mit der **Leertaste** können Sie die jeweilige Einstellung wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen.
- Eine Beschreibung der möglichen Einstellungen finden Sie in „Vorwärts-Optionen für Zeitstempel“.

● Vorwärts-Optionen für Zeitstempel ●

Attribut	Wert	Beschreibung
Vorwärts	Ein	Es wird der im Vorwärts-Menü angegebene Zeitraum zu den Zeitangaben hinzugefügt.
	Aus	Es werden die aktuellen Zeitangaben gedruckt.

Etikett mit Barcode erstellen

Durch Verwendung der Barcode-Funktion können Sie die Etiketten mit eindimensionalen Barcodes überall dort anbringen, wo Barcode-Lesegeräte zur Verarbeitung der Barcode-Daten benutzt werden (zum Beispiel zur Lagerverwaltung, Preisauszeichnung usw.).



- Der P-touch ist nicht speziell zur Erstellung von Barcode-Etiketten vorgesehen. Vergewissern Sie sich, dass der Barcode vom verwendeten Lesegerät auch entschlüsselt werden kann.
- Um die besten Resultate zu erhalten, sollten Barcodes auf weiße Bänder mit schwarzer Schrift gedruckt werden. Nicht alle Barcode-Lesegeräte können farbige Bänder oder in bunter Schriftfarbe gedruckte Barcodes lesen.
- Verwenden Sie möglichst die Einstellung für „Breite“ „Groß“. Einige Lesegeräte können mit der Einstellung „Klein“ gedruckte Barcodes nicht lesen.
- Das kontinuierliche Drucken einer großen Anzahl von Etiketten mit Barcode kann zur Überhitzung des Druckkopfes führen, wodurch die Druckqualität beeinträchtigt wird.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Barcode-Konfiguration einstellen

- Drücken Sie die Taste **Setup**, um das Menü „Setup“ aufzurufen. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Funktion „Barcode-Konfig.“ und drücken Sie anschließend **OK** oder **Eingabe**.
Das Menü „Barcode-Konfig.“ wird nun angezeigt.

- Wählen Sie das gewünschte Attribut mit **▲** oder **▼** und wählen Sie dann mit **◀** oder **▶** die gewünschte Einstellung.



Die Zeichen werden in Abhängigkeit von der Bandbreite, der Zeilenanzahl im Etikett und den Stileinstellungen eventuell nicht unter dem Barcode ausgedruckt, obwohl für „Unter#“ die Einstellung „Ein“ gewählt ist.

- Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**, um die Einstellungen zu übernehmen.



Die neuen Einstellungen werden nur übernommen, wenn Sie **OK** oder **Eingabe** drücken.



- Die Funktion „Prüf.“ (Prüfziffer) wird nur angezeigt wenn als Protokoll CODE39, I-2/5 oder CODABAR gewählt ist.
- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- Mit der **Leertaste** können Sie die jeweils gewählte Einstellung wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen.
- In der Tabelle „Barcode-Konfiguration“ sind die verfügbaren Funktionen und Einstellungen aufgelistet.

●Barcode-Konfiguration●

Attribut	Wert
Protokoll	CODE39 , CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Breite	Klein
	Groß
Unter# (Zeichen werden unter dem Barcode ausgedruckt)	Ein
	Aus
Prüf. (Prüfziffer)	Aus
	Ein (nur verfügbar für die Protokolle CODE39, I-2/5 und CODABAR)

Barcode-Daten eingeben

- 1** Drücken Sie die Taste **Setup**, um das Menü „Setup“ aufzurufen. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Funktion „Barcode-Eingabe“ und drücken Sie anschließend **OK** oder **Eingabe**. Die Ansicht „Barcode-Eingabe“ wird nun angezeigt.



- Pro Etikett können Sie bis zu fünf Barcodes eingeben.
- Sie können die „Barcode-Eingabe“ auch aufrufen, indem Sie die Taste **Symbol** bei niedergedrückter **Umschalttaste** drücken.

- 2** Geben Sie die Barcode-Daten ein. Wenn das Protokoll CODE39, CODABAR, CODE128 oder GS1-128 (UCC/EAN-128) gewählt ist, können auch Sonderzeichen in den Barcode eingegeben werden. Wenn Sie keine Sonderzeichen verwenden, gehen Sie zu Schritt 5.

(Barcode-Eingabe)
CODE39
▶*2010*◀

- 3** Drücken Sie die Taste **Symbol**. Es wird eine Liste der für das gewählte Protokoll verfügbaren Sonderzeichen angezeigt.

- 4** Wählen Sie mit **▲** oder **▼** das gewünschte Zeichen und drücken Sie dann **OK** oder **Eingabe**, um es zu den Barcode-Daten hinzuzufügen.

(Barcode-Eingabe)
CODE39
▶*2010/*◀

- 5** Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**, um den Barcode in das Etikett einzufügen.
Bei der Texteingabe wird ein Barcode durch zwei Barcode-Symbole angezeigt.

HEL AAA 121mm
j)abc|||

- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
• In der Tabelle „Sonderzeichen“ sind die verfügbaren Funktionen und Einstellungen aufgelistet.

● Sonderzeichen ●

CODE39

Code	Sonderzeichen
0	-
1	.
2	(Leerz.)
3	\$
4	/
5	+
6	%

CODABAR

Code	Sonderzeichen
0	-
1	\$
2	:
3	/
4	.
5	+

ETIKETT ERSTELLEN

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Code	Sonderzeichen	Code	Sonderzeichen	Code	Sonderzeichen
0	(Leerz.)	24	\	48	DC3
1	!	25]	49	DC4
2	"	26	^	50	NAK
3	#	27	_	51	SYN
4	\$	28	NUL	52	ETB
5	%	29	.	53	CAN
6	&	30	SOH	54	EM
7	'	31	STX	55	SUB
8	(32	ETX	56	ESC
9)	33	EOT	57	{
10	*	34	ENQ	58	FS
11	+	35	ACK	59	
12	,	36	BEL	60	GS
13	-	37	BS	61	}
14	.	38	HT	62	RS
15	/	39	LF	63	~
16	:	40	VT	64	US
17	;	41	FF	65	DEL
18	<	42	CR	66	FNC3
19	=	43	SO	67	FNC2
20	>	44	SI	68	FNC4
21	?	45	DLE	69	FNC1
22	@	46	DC1		
23	[47	DC2		

Barcode bearbeiten oder löschen

- Zum Ändern der Daten eines bereits in das Etikett eingefügten Barcodes bewegen Sie den Cursor bei der Texteingabe unter eins der beiden Barcode-Symbole und öffnen dann das Menü „Barcode-Eingabe“. Näheres hierzu finden Sie unter „Barcode-Daten eingeben“ auf Seite 51.
- Zum Ändern der Einstellung für „Breite“ und „Unter#“ eines bereits in das Etikett eingefügten Barcodes, bewegen Sie den Cursor bei der Texteingabe unter eins der beiden Barcode-Symbole und öffnen dann das Menü „Barcode-Konfig.“. Näheres hierzu finden Sie unter „Barcode-Konfiguration einstellen“ auf Seite 50.
- Um einen Barcode aus dem Etikett zu löschen, bewegen Sie den Cursor rechts neben die Barcode-Symbole im Etikett und drücken dann die **Korrekturtaste**.

ETIKETTEN DRUCKEN

Etikettenvorschau

Mit der Vorschau-Funktion kann das Layout des Etikettes vor dem Ausdruck überprüft werden.

Drücken Sie die Taste **Vorschau**.

Es wird nun eine Vorschau des Etikettes angezeigt.

Die Länge des Etikettes wird unten rechts im Display gezeigt.

Mit ◀ oder ▶ können Sie das Etikett im Display nach links bzw. rechts verschieben, um alle Bereiche ansehen zu können.

Mit ▲ oder ▼ können Sie die Darstellung der Vorschau verkleinern bzw. vergrößern.




- Um wieder zur Texteingabe zurückzukehren, drücken Sie **Esc**, **OK** oder **Eingabe**.
- Um zum Etikettenanfang oder -ende zu springen, halten Sie **Umschalttaste**, gedrückt, während Sie ◀ oder ▶ drücken.
- Sie können den Ausdruck des Etikettes während der Vorschau starten, indem Sie die Taste **Drucken** drücken, oder Sie können das Druckoptionen-Menü aufrufen. Lesen Sie dazu „Etikett drucken“ weiter unten.
- Die Vorschau ist ein schematisiertes Abbild des Etikettes und kann von dem tatsächlich gedruckten Etikett abweichen.

Etikett drucken

Nachdem Sie den Text eingegeben und die gewünschten Formateinstellungen gewählt haben, kann das Etikett ausgedruckt werden. Sie können ein Etikett einmal oder mehrmals ausdrucken und auch verschiedene Druckfunktionen, wie die automatische Nummerierung oder den Spiegeldruck, verwenden.



- **Versuchen Sie nicht, das Schriftband aus dem Bandausgabe-Schlitz zu ziehen, weil dadurch das Band beschädigt werden kann.**
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände vor dem Bandausgabe-Schlitz liegen, während gedruckt oder das Band vorgeschoben wird, weil dadurch ein Bandstau entstehen kann.
- Vergewissern Sie sich, dass sich noch genügend Band in der Kassette befindet, bevor Sie mehrere Etiketten hintereinander ausdrucken. Wenn sich nur noch wenig Band in der Kassette befindet, sollten Sie eine geringere Kopienanzahl eingeben oder die Etiketten einzeln drucken.
- Wenn das Schriftband gestreift ist, ist das Band zu Ende. Wenn das gestreifte Ende des Bandes während des Druckens erscheint, schalten Sie den P-touch mit der **Ein-/Aus**-Taste aus. Wenn Sie statt dessen versuchen, weiter zu drucken, können Schäden entstehen.



1

2

3

4

5

6

7


8

9

Etikett einmal drucken

1 Vergewissern Sie sich, dass die richtige Bandkassette eingelegt ist.

2 Drücken Sie die Taste **Drucken**. Während gedruckt wird, erscheint im Display „Ausdruck...Kopien“.



Ausdruck... 1/1
Kopien



Um den Ausdruck abubrechen, schalten Sie den P-touch mit der **Ein-/Aus**-Taste aus.



Falls nach Drücken der Taste **Drucken** eine andere Fehlermeldung erscheinen sollte, finden Sie unter „Fehlermeldungen“ auf Seite 75 Hinweise zur Behebung des Fehlers.

Mehrere Kopien drucken

Sie können ein Etikett automatisch bis zu 99-mal ausdrucken lassen.

1 Vergewissern Sie sich, dass die richtige Bandkassette eingelegt ist.


2 Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und drücken Sie die Taste **Drucken**, um das Druckoptionen-Menü aufzurufen. Wählen Sie nun mit **▲** oder **▼** die Funktion „Kopien“.

3 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**, um das Menü „Kopien“ aufzurufen. Wählen Sie dann mit **▲** oder **▼** die gewünschte Kopienanzahl oder geben Sie die Zahl mit den Zifferntasten ein.



Halten Sie **▲** oder **▼** gedrückt, um die Kopienanzahl schneller zu ändern.

4 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**. Während gedruckt wird, erscheint im Display „Ausdruck...Kopien“.



Ausdruck... 2/5
Kopien



- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- Wenn nicht anders eingestellt, wird das Band automatisch nach dem Ausdruck jeder Kopie abgeschnitten. Zum Ändern der Einstellung lesen Sie „Schnittoptionen“ auf Seite 57.
- Die während des Druckens angezeigten Zahlen bedeuten „Aktuell gedruckte Kopie/Gesamtzahl der Kopien“.
- Wenn Sie bei der Auswahl der Kopienanzahl die **Leertaste** drücken, wird die Anzahl wieder auf 1 zurückgesetzt.

Automatische Nummerierung

Mit dieser Funktion können Sie mehrere Kopien eines Etikettes mit automatisch fortlaufender Nummerierung drucken.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die richtige Bandkassette eingelegt ist.
- 2 Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und drücken Sie die Taste **Drucken**, um das Druckoptionen-Menü aufzurufen. Wählen Sie nun mit **▲** oder **▼** die Funktion „Nummerierung“.

- 3 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.
Das Menü zur Eingabe des Startpunkts für die Nummerierung wird aufgerufen.

⟨Nummerierung⟩
Startpunkt?
1)abc 10



Um die Daten eines Barcodes bei jedem Ausdruck automatisch zu erhöhen, wählen Sie hier das Barcode-Symbol. Sie werden dann aufgefordert, die Anzahl der Ausdrücke zu wählen. Lesen Sie dazu bei Schritt 6 weiter.

- 4 Bewegen Sie den Cursor zum ersten Zeichen der zu erhöhenden Zahl (oder Buchstabenfolge) und drücken Sie auf **OK** oder **Eingabe**.
Das Menü zur Eingabe des Endpunkts für die Nummerierung wird aufgerufen.

⟨Nummerierung⟩
Endpunkt?
1)abc 10

- 5 Bewegen Sie den Cursor zum letzten Zeichen der zu erhöhenden Zahl (oder Buchstabenfolge) und drücken Sie auf **OK** oder **Eingabe**.
Die Anzahl der zu druckenden Etiketten wird angezeigt.

⟨Nummerierung⟩
10 - 10

- 6 Wählen Sie die gewünschte Anzahl von Ausdrucken mit **▲** oder **▼** aus oder geben Sie die gewünschte Anzahl mit den Zifferntasten ein.

⟨Nummerierung⟩
10 - 14



Halten Sie **▲** oder **▼** gedrückt, um die Anzahl schneller zu ändern.

- 7 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.
Die Etiketten werden gedruckt.
Während gedruckt wird, wird die Anzahl der gedruckten Kopien angezeigt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ETIKETTEN DRUCKEN



- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- Das Band wird automatisch nach dem Ausdruck jeder Kopie abgeschnitten. Zum Ändern der Einstellung lesen Sie „Schnittoptionen“ auf Seite 57.
- Die während des Druckens angezeigten Zahlen bedeuten „Aktuell gedruckte Kopie/Gesamtzahl der Kopien“.
- Wenn Sie bei der Auswahl der Kopienanzahl die **Leertaste** drücken, wird die Anzahl wieder auf 1 zurückgesetzt.
- Die automatische Nummerierung kann auch auf Barcodes angewendet werden. Wenn für einen Barcode die automatische Nummerierung eingeschaltet wurde, kann diese Funktion nicht zusätzlich für andere Zeichen verwendet werden.
- Die Daten werden jeweils nach dem Ausdruck jedes Etikettes automatisch erhöht.
- Die automatische Nummerierung kann nur einmal pro Etikett verwendet werden.
- Symbole oder andere nicht alphanumerische Zeichen, die zwischen dem Anfangs- und Endpunkt liegen, werden ignoriert.
- Die automatische Nummerierung kann nur auf eine maximal 5-stellige Zahlen- oder Buchstabenfolge angewendet werden.



- Buchstaben und Zahlen werden wie unten gezeigt erhöht:

0	→	1	...	9	→	0	→	...
A	→	B	...	Z	→	A	→	...
a	→	b	...	z	→	a	→	...
A0	→	A1	...	A9	→	B0	→	...

Leerzeichen (unten durch „_“ gekennzeichnet) können zur Untergliederung oder zum Festlegen der Anzahl der zu druckenden Ziffern verwendet werden:

_9	→	10	...	_99	→	00	→	...
_Z	→	AA	...	_ZZ	→	AA	→	...
I_9	→	2_0	...	_9_9	→	0_0	→	...

Spiegeldruck

Wenn Sie mit der Funktion Spiegeldruck eine Beschriftung gespiegelt auf ein durchsichtiges Band drucken, kann das Schriftband z. B. innen an eine Fensterscheibe geklebt und von außen gelesen werden.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die richtige Bandkassette eingelegt ist.
- 2 Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und drücken Sie die Taste **Drucken**, um das Druckoptionen-Menü aufzurufen. Wählen Sie nun mit ▲ oder ▼ die Funktion „Spiegeldruck“.
- 3 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**. Es erscheint die Meldung „Spiegeldruck?“.
- 4 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**. Während gedruckt wird, erscheint im Display „Ausdruck...Kopien“.

Ausdruck... 1/1
Kopien



- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- Verwenden Sie zum Ausdruck mit der Spiegeldruck-Funktion ein transparentes Band.
- Die Funktionen „Kopien“ und „Nummerierung“ können nicht zusammen mit dem Spiegeldruck verwendet werden.

Schnittoptionen

Mit den Schnittoptionen kann festgelegt werden, wie das Band beim Ausdruck des Etikettes vorgeschoben und abgeschnitten wird. Mit den Einstellungen „Kett-druck“ und „Kein Scht“ kann der Bandverbrauch stark verringert werden, indem schmalere Ränder verwendet und Bandabfall zwischen den einzelnen Ausdrucken vermieden wird.

1 Drücken Sie die Taste **Etikett**, um das Etiketten-Menü aufzurufen.

2 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Funktion „Schnitt“ und wählen Sie dann mit ◀ oder ▶ die gewünschte Einstellung.

3 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**, um die Einstellungen zu übernehmen.



Die neuen Einstellungen werden nur übernommen, wenn Sie **OK** oder **Eingabe** drücken.



- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- In der Tabelle „Schnittoptionen“ sind die verfügbaren Funktionen und Einstellungen aufgelistet.

1

2

3

4

5






6

7

8

9

● Schnittoptionen ●

Einstellung	Beschreibung	Beispiel
Großer Rand	Schneidet das Band nach dem Ausdruck jedes Etikettes automatisch ab. Die Etiketten haben am Anfang und Ende einen großen Rand von 24 mm.	 24 mm 24 mm
Kleiner Rand	Nur vor dem ersten Etikett wird ein Stück Band abgeschnitten, anschließend wird jedes Etikett nach dem Ausdruck automatisch abgeschnitten. Die Etiketten haben am Anfang und Ende einen kleinen Rand von 4 mm.	 4 mm 4 mm
Kettendruck (Kettendruck)	<ul style="list-style-type: none"> Nur vor dem ersten Etikett wird ein Stück Band abgeschnitten, anschließend wird jedes Etikett nach dem Ausdruck automatisch abgeschnitten. Die Etiketten haben am Anfang und Ende einen kleinen Rand von 4 mm. Das Band wird nach dem letzten Ausdruck weder vorgeschoben noch abgeschnitten. 	 23 mm 4 mm 4 mm
Kein Scht (Kein Schnitt)	<ul style="list-style-type: none"> Druckt mehrere Etiketten an einem Stück, ohne die Etiketten jeweils abzuschneiden. Drücken Sie nach dem letzten Ausdruck Vorschau, während Sie die Umschalttaste gedrückt halten, um das letzte Etikett aus dem P-touch zu transportieren und abzuschneiden. 	 24 mm 8 mm
Spez. Band (Spezialband)	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie ein Spezialband verwenden. Bei Verwendung von Textilbändern oder extra-stark klebenden Schriftbändern stellen Sie vor dem Drucken den manuellen Schnitt ein. Nehmen Sie dann nach dem Ausdruck die Schriftbandkassette aus dem P-touch heraus und schneiden Sie das Band mit einer Schere ab. 	 24 mm




- Bei Verwendung von Textilbändern oder extra-stark klebenden Schriftbändern lesen Sie „Spez. Band“ weiter oben.
- Wenn der „Kettendruck“ oder „Kein Scht“ gewählt ist, wird das letzte Etikett nach dem Drucken nicht abgeschnitten. Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und drücken Sie die Taste **Vorschau**, um das Band automatisch vorlaufen und abzuschneiden zu lassen. Bei Verwendung von Textil- oder extrastark klebenden Bändern nehmen Sie die Kassette heraus und schneiden das Band manuell ab.

Etikettenlänge justieren

Sie können für die Länge des gedruckten Etiketts Einstellungen von -5 bis +5 wählen.

- 1 Drücken Sie die Taste **Setup**, um das Menü „Setup“ aufzurufen. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Funktion „Länge justier.“ und drücken Sie anschließend **OK** oder **Eingabe**.

- 2 Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Funktion „Länge justier.“ und wählen Sie dann mit **▲** oder **▼** die gewünschte Einstellung.



- 3 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**, um die Einstellung zu übernehmen.



- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- Mit der **Leertaste** können Sie den jeweiligen Wert wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen.
- Jede Stufe erhöht bzw. verringert die Etikettenlänge um ca. 1 % der Gesamtlänge.

Etiketten befestigen

- 1 Falls notwendig, schneiden Sie die Ränder mit einer Schere ab, damit das Etikett die passende Größe hat.

- 2 Ziehen Sie das Etikett von der Trägerfolie ab.

- 3 Kleben Sie es dann auf den gewünschten Gegenstand und streichen Sie mit dem Finger darüber, um das Etikett sicher zu befestigen.



- Die Trägerfolie einiger Schriftbandtypen ist in der Mitte geteilt, so dass sie leicht abgezogen werden kann. Um die Trägerfolie zu entfernen, falten Sie das Etikett der Länge nach, wobei der Text nach innen weist, damit Sie die äußeren Kanten des Trägerfolie lösen können. Als Nächstes ziehen Sie die Trägerfolien nacheinander ab.
- Achten Sie darauf, dass der Untergrund nicht nass, schmutzig oder uneben ist. Die Etiketten haften sonst eventuell nicht richtig und könnten sich ablösen.
- Lesen Sie den Beipackzettel von Textilbändern, Aufbügelbändern, extra-stark klebenden Bändern und anderen Spezialbändern sorgfältig durch und beachten Sie die darin enthaltenen Hinweise.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Etiketten mit Etikettenvorlagen drucken

Einzelnes Etikett mit Hilfe einer gespeicherten Vorlage drucken

Auf den Seiten 61 bis 64 befinden sich Abbildungen der einzelnen gespeicherten Etikettenvorlagen. Wenn Sie diese Vorlagen zum Drucken verwenden, sparen Sie Zeit.

1 Drücken Sie die Taste **Etikettenvorlagen**.

2 Mit **▲** oder **▼** wählen Sie die Sprache des Etiketts und drücken Sie dann auf **OK** oder **Eingabe**.
Folgende Sprachen stehen zur Auswahl: „Kroatisch“, „Tschechisch“, „Dänisch“, „Niederländisch“, „Englisch (UK)“, „Finnisch“, „Französisch“, „Deutsch“, „Ungarisch“, „Italienisch“, „Norwegisch“, „Polnisch“, „Portugiesisch“, „Rumänisch“, „Slowakisch“, „Slovenisch“, „Spanisch (Spanien)“ oder „Schwedisch“.

3 Mit **▲** oder **▼** wählen Sie die Kategorie und drücken Sie anschließend auf **OK** oder **Eingabe**.



Abbildungen aller verfügbaren Vorlagen finden Sie in der Etikettenvorlagenliste.

4 Die Vorschau des ersten Etiketts wird angezeigt.
Mit **▲** oder **▼** wählen Sie das Etikett und drücken Sie anschließend auf **OK** oder **Eingabe**.



Wenn Sie das Etikett Ihren „Favoriten“ hinzufügen möchten, wählen Sie „Zu Favoriten hinzufügen“ durch Drücken von **▲** oder **▼** und drücken Sie dann auf **OK** oder **Eingabe**, um die ausgewählte Etikettenvorlage der Liste der Favoriten hinzuzufügen. Indem Sie die am häufigsten verwendeten Etikettenvorlagen registrieren, können Sie die Vorschaubilder der Etiketten schnell und einfach bei Bedarf anzeigen.

5 Mit **▲** oder **▼** wählen Sie „Drucken“ und drücken Sie anschließend auf **OK** oder **Eingabe**.



Die Gruppen der Etikettenvorlagen sind für bestimmte Bandbreiten voreingestellt. Die Bandbreiten stehen nach dem Namen der Etikettenvorlagenkategorie in Klammern. Wenn Sie z. B. einen Paketaufkleber erstellen möchten, müssen Sie ein 18-mm-Band in den Drucker einlegen. Wenn die Breite des aktuell eingelegten Schriftbandes nicht zur im gewählten Layout eingestellten Breite passt, erscheint beim Versuch zu drucken eine Fehlermeldung. Drücken Sie die **Esc**-Taste oder eine beliebige andere Taste, um die Fehlermeldung zu löschen. Legen Sie dann ein Schriftband mit der richtigen Breite ein.



- Mit der P-touch Update Software können weitere Etikettenkategorien heruntergeladen und neue Etikettenvorlagen dem Drucker oder dem P-touch Editor hinzugefügt werden.
- Einzelheiten zum Herunterladen weiterer Etikettengruppen finden Sie unter „Etikettenvorlagen herunterladen/Die Software aktualisieren“ unter Seite 64.

● Etikettenvorlagenliste ●

Kategorie	Etikett
Dateien (nur 12-mm-Band)	Bitte umgehend antworten
	Bitte unterschrieben zurück
	Erledigt  Noch ausstehend 
	Persönlich  Prognose  To do 
	Zur Information  Eilt! 
	Vertraulich  Nicht weitergeben! 
Büroschilder (nur 24-mm-Band)	Ruhe  Hauspost 
	Postausgang  Tür geschlossen halten
	keine Fotos! 
	Handys ausschalten 
	Zutritt nur für Personal
	Andere Tür benutzen  Trinkwasser  Bitte sauber halten! 
	Rauchen verboten  
	Bitte nicht stören 
	Essen und Trinken verboten!  

* Die Etiketten dienen lediglich der Veranschaulichung.

ETIKETTEN DRUCKEN

Kategorie	Etikett
Vorsicht (nur 24-mm-Band)	 Nicht berühren
	Vorsicht  heiß!
	 Vorsicht Stufe!
	Gefahr!  Vorsicht! 
	 Warnung! Betreten verboten! 
Versand (nur 18-mm-Band)	Oben  Nicht knicken 
	Nicht fallen lassen  Vorsicht zerbrechlich 
Ökologie (nur 18-mm-Band)	Bitte Licht ausschalten
	An Aus  An Aus 
	Nur für Dosen!  
	 Brennbar 
	 Batterien 
	 Abfalleimer 

* Die Etiketten dienen lediglich der Veranschaulichung.

Kategorie	Etikett
Vertrieb (nur 24-mm-Band)	Muster
	Ausverkauft
	Sonderangebot
	  
	  
Persönlich (nur 12-mm-Band)	Alles Gute! 
	** Alles Gute * zum Geburtstag! **
	Herzlichen Glückwunsch! 
	  

* Die Etiketten dienen lediglich der Veranschaulichung.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Neue Etikettenvorlagen herunterladen (nur Windows®)

Sie können mit der P-touch Update Software weitere Etikettenvorlagengruppen in den P-touch oder auf den PC herunterladen, die Sie anschließend mit dem P-touch Editor ausdrucken können.

Mit diesem Dienstprogramm können Sie auch die Software aktualisieren.



- Die P-touch Update Software können Sie erst verwenden, nachdem Sie sie von der CD-ROM installiert haben.
- Einzelheiten zur Installation der Software finden Sie in der „Software-Installationsanleitung“.
- Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, um die P-touch Update Software zu starten.
- Die Entwürfe der Etikettenvorlagen können nicht bearbeitet werden.
- Sie werden eventuell feststellen, dass sich die Software und der Inhalt dieses Handbuchs unterscheiden.
- Bei der Installation der the P-touch Update Software wird auf dem Desktop (oder einem anderen Ort Ihrer Wahl) eine Verknüpfung erstellt. Wenn Sie überprüfen möchten, ob es neue Etikettenvorlagen gibt, klicken Sie einfach auf das Symbol, um die Software zu starten.

Etikettenvorlagen auf den P-touch laden

Beim Folgenden handelt es sich um einen Screenshot für Windows Vista®.

Während der folgenden Schritte wird häufig XX-XXXX angegeben. Die Angabe „XX“ bezieht sich auf den Druckernamen.

1 Schalten Sie den Drucker ein und schließen Sie das USB-Kabel an.

2 Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung [P-touch Update Software].




Mit Hilfe der folgenden Methode kann die P-touch Update Software auch gestartet werden.


Klicken Sie auf [Start] und wählen Sie [Alle Programme] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].



3 Klicken Sie auf das Symbol [Geräte-Update].




- 4 Wählen Sie [Drucker] und vergewissern Sie sich, dass [Das Gerät ist korrekt angeschlossen.] angezeigt wird. Klicken Sie dann auf [OK].




- 5 Wählen Sie die [Sprache], aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Etikettenvorlagen, die heruntergeladen werden sollen und/oder der Software, die aktualisiert werden soll. Klicken Sie dann auf [Übertragen].



Klicken Sie oben rechts auf „Klicken Sie hier, um Details anzuzeigen“, um eine Webseite mit Details zu den entsprechenden Etikettenvorlagen anzuzeigen.



- 6 Überprüfen Sie die Inhalte, die aktualisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf [Start], um mit der Aktualisierung zu beginnen.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

ETIKETTEN DRUCKEN

- 7** Das Dialogfeld auf der rechten Seite wird auf dem Computer angezeigt, während die Software aktualisiert wird.




Die Anzeige auf der rechten Seite wird auf dem LC-Display des Druckers eingeblendet.



Schalten Sie den Drucker während der Aktualisierung nicht aus.



- 8** Klicken Sie auf [OK], um die Aktualisierung abzuschließen.



- 9** Nach der Aktualisierung wird auf dem Display die Eingabeansicht wiederhergestellt.



- Neu heruntergeladene Etikettenvorlagen werden der entsprechenden „Kategorie“ hinzugefügt.
- Neu hinzugefügte Kategorien werden durch ein nachgestelltes Sternchen „*“ hervorgehoben.
- Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie heruntergeladene Etikettenvorlagen löschen möchten.
 1. Drücken Sie die Taste **Etikettenvorlagen**.
 2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, und wählen Sie anschließend die Sprache aus.
 3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, und wählen Sie anschließend die Gruppe aus.
 4. Drücken Sie die Taste **Löschen**.
- Wenn Sie die heruntergeladenen Etikettenvorlagen auch in „Favoriten“ aufgenommen haben, wird der Eintrag auch dort gelöscht.
- Es ist nicht möglich, einzelne Etiketten aus einer „Kategorie“ zu löschen.
- Wenn „Neue Etik. Download“ ausgewählt ist, wird die Eingabeaufforderung „Mit PC verbinden, dann P-touch Update-Software starten“ angezeigt.



Neue Etikettenvorlagen in den P-touch Editor laden/P-touch Editor Software aktualisieren

Beim Folgenden handelt es sich um einen Screenshot für Windows Vista®. Während der folgenden Schritte wird häufig XX-XXXX angegeben. Die Angabe „XX“ bezieht sich auf den Druckernamen.


1 Doppelklicken Sie auf [P-touch Update Software].



- Mit Hilfe der folgenden Methode kann auch die P-touch Update Software gestartet werden.
- Klicken Sie auf [Start] und wählen Sie anschließend [Alle Programme] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].
- Wenn eine Nachricht angezeigt wird, dass die Bearbeitungssoftware (P-touch Editor) die letzte Version ist, klicken Sie auf [Ja] und fahren Sie dann mit Schritt 3 fort.




2 Klicken Sie auf das Symbol [Computersoftware-Update].



3 Wählen Sie [Drucker] und [Sprache], aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Etikettenvorlagen, die installiert werden soll, und klicken Sie anschließend auf [Installieren].




Klicken Sie oben rechts auf „Klicken Sie hier, um Details anzuzeigen“, um eine Webseite mit Details zu den entsprechenden Etikettenvorlagen anzuzeigen.



ETIKETTEN DRUCKEN

- 4** Die installierten Etikettenvorlagen werden im P-touch Editor auf der Registerkarte [Etikettenvorlagen] gespeichert.



SPEICHER VERWENDEN

Im Etikettenspeicher können Sie bis zu 99 häufig benutzte Etiketten als Dateien speichern, um sie jederzeit wieder schnell zur Bearbeitung oder zum Drucken aufrufen zu können.



- Wenn der Etikettenspeicher voll ist, müssen Sie zum Speichern eines weiteren Etiketts ein bereits gespeichertes Etikett überschreiben.

Etikett speichern

- 1 Nachdem Sie den Text eingegeben und die gewünschten Formateinstellungen vorgenommen haben, drücken Sie **Datei**, um das Dateimenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Funktion „Speichern“.
- 3 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**. Es wird nun eine Speicherplatznummer angezeigt. Falls bereits ein Etikett unter dieser Nummer gespeichert ist, wird der Text ebenfalls angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Speicherplatznummer und drücken Sie dann **OK** oder **Eingabe**, um das Etikett unter dieser Nummer zu speichern. Das Etikett ist nun gespeichert und Sie gelangen wieder zur Texteingabe zurück.



Wenn unter der gewählten Nummer bereits ein Etikett gespeichert ist, wird dieses durch das neu gespeicherte Etikett überschrieben.



- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- In jeder Datei können maximal 280 Zeichen gespeichert werden, diese Zahl hängt jedoch von der Art der verwendeten Zeichen und Symbole ab. Es können bis zu 99 Dateien gespeichert werden.
- Um mit der Autoformat-Funktion erstellte Layouts zu speichern, lesen Sie „Autoformat-Layouts verwenden“ auf Seite 38.

Gespeichertes Etikett öffnen

- 1 Drücken Sie **Datei**, um das Datei-Menü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Funktion „Öffnen“.
- 3 Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**. Es wird nun die Speicherplatznummer eines gespeicherten Etiketts angezeigt. Darunter wird der Textanfang des gespeicherten Etikettes gezeigt, damit Sie sehen, welches Etikett hier gespeichert ist.
- 4 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Speicherplatznummer und drücken Sie dann **OK** oder **Eingabe**, um das unter dieser Nummer gespeicherte Etikett aufzurufen. Das Etikett ist nun geöffnet und wird in der Texteingabe-Ansicht angezeigt.



Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gespeichertes Etikett drucken

- 1** Drücken Sie **Datei**, um das Datei-Menü aufzurufen.
- 2** Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Funktion „Drucken“.
- 3** Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.
Es wird nun die Speicherplatznummer eines gespeicherten Etiketts angezeigt. Darunter wird der Textanfang des gespeicherten Etikettes gezeigt, damit Sie sehen, welches Etikett hier gespeichert ist.
- 4** Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Speicherplatznummer und drücken Sie dann **Drucken**, **OK** oder **Eingabe**, um das unter dieser Nummer gespeicherte Etikett zu drucken. Der Ausdruck wird dadurch gestartet.



- Um jeweils wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
- Wenn Sie versuchen, ein leeres Etikett zu drucken, wird „Kein Text!“ im Display angezeigt.

Gespeichertes Etikett löschen

- 1** Drücken Sie **Datei**, um das Datei-Menü aufzurufen.
- 2** Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Funktion „Löschen“.
- 3** Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**.
Es wird nun die Speicherplatznummer eines gespeicherten Etiketts angezeigt. Darunter wird der Textanfang des gespeicherten Etikettes gezeigt, damit Sie sehen, welches Etikett hier gespeichert ist.
- 4** Mit ▲ oder ▼ wählen Sie die Speicherplatznummer und drücken Sie anschließend auf **OK** oder **Eingabe**.
Die Meldung „Löschen?“ wird angezeigt.
- 5** Drücken Sie **OK** oder **Eingabe**, um das Etikett zu löschen.
Das Etikett ist nun gelöscht und Sie gelangen wieder zur Texteingabe zurück.



- Um das Löschen abubrechen und wieder zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.

WARTUNG UND PFLEGE

P-touch zurücksetzen

Sie können den P-touch zurücksetzen, um alle Einstellungen und die gespeicherten Etiketten zu löschen. Verwenden Sie diese Funktion auch, wenn der P-touch einmal nicht mehr wie gewohnt arbeiten sollte.

Daten auf Werkseinstellungen zurücksetzen (heruntergeladene Daten werden nicht zurückgesetzt)

Schalten Sie das Gerät aus. Halten Sie dann die **Umschalttaste** und **R** gedrückt. Während Sie die **Umschalttaste** und **R** drücken, drücken Sie einmal die **Ein-/Aus**-Taste und lassen Sie dann die **Umschalttaste** und **R** los.

Daten auf Werkseinstellungen zurücksetzen (heruntergeladene Daten werden zurückgesetzt)

Schalten Sie das Gerät aus. Halten Sie dann die **Umschalttaste** und **Korrekturtaste** gedrückt. Während Sie die **Umschalttaste** und **Korrekturtaste** drücken, drücken Sie einmal die **Ein-/Aus**-Taste und lassen Sie dann die **Umschalttaste** und **Korrekturtaste** los.



- Lassen Sie die **Ein-/Aus**-Taste los, bevor Sie die anderen Tasten loslassen.
- Beachten Sie, dass alle Texte, Formateinstellungen und Optionen sowie die im Speicher abgelegten Etiketten durch das Zurücksetzen des P-touch gelöscht werden. Auch die Sprach- und Maßeinheitsinstellungen werden gelöscht.

Reinigung

Um den optimalen Betrieb und eine optimale Lebensdauer des P-touch zu gewährleisten, sollten Sie das Gerät regelmäßig wie folgt reinigen.



- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät und ziehen Sie den Netzadapter ab, bevor Sie den P-touch reinigen.

Gehäuse reinigen

Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen trockenen Tuch ab, um Staub und Flecken zu beseitigen.

Hartnäckige Flecken können mit einem leicht angefeuchteten Tuch entfernt werden.



- Verwenden Sie keinen Verdünnern, Benzin, Alkohol oder andere organische Reinigungsmittel, weil dadurch der P-touch beschädigt oder verformt werden kann.

1

2

3

4

5

6

7


8

9

Druckkopf reinigen

Streifen im Ausdruck oder schlechte Druckqualität weisen normalerweise auf einen verschmutzten Druckkopf hin. Reinigen Sie den Druckkopf mit der optionalen Reinigungskassette (TZ-CL4) oder verwenden Sie ein Wattestäbchen zur manuellen Reinigung des Druckkopfes.


Druckkopf



- Berühren Sie den Druckkopf nicht mit den Fingern.
- Zur Verwendung der Reinigungskassette lesen Sie den mit dieser Kassette gelieferten Beipackzettel.

Schneideeinheit reinigen

Mit der Zeit kann sich Klebstoff an der Schneideeinheit ablagern, wodurch die Klinge stumpf werden und ein Bandstau an der Schneideeinheit entstehen kann.



- Um dies zu vermeiden, sollten Sie die Schneideeinheit einmal im Jahr mit einem mit Alkohol (Reinigungsalkohol) angefeuchteten Wattestäbchen reinigen.
- Berühren Sie die Schneideeinheit nicht mit den Fingern.

PROBLEMLÖSUNGEN

Was tun, wenn...

Problem	Lösung
Der P-touch reagiert nicht oder nicht normal auf Eingaben.	Lesen Sie „P-touch zurücksetzen“ auf Seite 71 und setzen Sie dann den P-touch zurück. Falls dadurch das Problem nicht behoben ist, ziehen Sie den Netzadapter ab und nehmen Sie die Batterien mindestens 10 Minuten lang aus dem P-touch heraus, um das Gerät neu zu initialisieren.
Nach Einschalten des P-touch wird nichts im Display angezeigt.	Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind und der speziell für diesen P-touch entwickelte Netzadapter (aus dem Lieferumfang) richtig angeschlossen ist.
Die LCD-Anzeigen erscheinen in der falschen Sprache.	Lesen Sie „Sprache und Einheit einstellen“ auf Seite 22 und wählen Sie die gewünschte Sprache.
Das Etikett wird nach Drücken auf „Drucken“ nicht ausgedruckt.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob der Text eingegeben, die Kassette ordnungsgemäß eingelegt wurde und ausreichend Band enthält. Wenn das Band verbogen ist, schneiden Sie den verbogenen Abschnitt ab und führen Sie das Band durch den Bandausgabe-Schlitz. Nehmen Sie bei einem Bandstau die Bandkassette heraus, ziehen Sie das gestaute Band heraus und schneiden Sie es ab. Überprüfen Sie, ob das Bandende durch die Bandführung verläuft, bevor Sie die Bandkassette neu einlegen.
Das Etikett wird nicht richtig ausgedruckt.	<ul style="list-style-type: none"> Nehmen Sie die Bandkassette heraus und setzen Sie wieder ein. Drücken Sie sie fest nach unten, bis sie einrastet. Wenn der Druckkopf verschmutzt ist, reinigen Sie ihn mit der optionalen Reinigungskassette (TZCL4) oder mit einem Wattestäbchen. Überprüfen Sie, ob die Schnittoptionen „Kettendruck“ oder „Kein Scht“ gewählt sind, da in diesem Fall das Band nach dem Etikettendruck nicht vorgeschoben wird. Alternativ können Sie die Umschalttaste gedrückt halten und Vorschau drücken, um das Band vorzuschieben und abzuschneiden.

1

2

3

4


5

6

7

8

9

Problem	Lösung
Eine Schicht des Bandes hat sich von der Bandrolle gelöst.	<p>Wenn das Band beschädigt ist, müssen Sie eine andere Kassette verwenden. Wenn nicht, nehmen Sie die Kassette heraus, ohne das Band abzuschneiden. Drehen Sie dann das Transportrad, um das Band zu spannen.</p>  <p>Transportrad</p>
Der P-touch unterbricht den Ausdruck.	<ul style="list-style-type: none"> • Wechseln Sie die Bandkassette, sobald das gestreifte Bandende erscheint. • Legen Sie neue Batterien ein oder schließen Sie den Netzadapter an den P-touch an.
Das Etikett wird nicht automatisch abgeschnitten.	<p>Überprüfen Sie, ob die Schnittoptionen „Kettendruck“ oder „Kein Scht“ gewählt sind, da in diesem Fall das Band nach dem Etikettendruck nicht vorgeschoben wird. Alternativ können Sie die Umschalttaste gedrückt halten und Vorschau drücken, um das Band vorzuschieben und abzuschneiden.</p>
Die zuvor gespeicherten Etiketten sind nicht mehr vorhanden.	<p>Alle gespeicherten Daten werden gelöscht, wenn der P-touch weder durch Batterien noch durch den Netzadapter mit Strom versorgt wird.</p>

Fehlermeldungen

Wenn auf dem Display eine Fehlermeldung angezeigt wird, befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen.

Meldung	Ursache/Abhilfe
Batt. schwach!*	Die Batterien sind schwach.
Batterie prüfen!	<ul style="list-style-type: none"> • Die Batterien wurden eventuell so eingelegt, dass die Pole in die falsche Richtung zeigen. • Oder Alkaline-Batterien wurden zusammen mit anderen Batterietypen eingelegt. • Oder es wurden alte und neue Batterien zusammen verwendet. • Die Batterien könnten auslaufen. <p>Wenn sich der Drucker nicht automatisch ausschaltet, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Fehlermeldung zu löschen, bevor Sie das Gerät ausschalten.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Batterien verwendet werden und in die richtige Richtung zeigen.</p>
Falscher Adapter angeschlossen!	Ein nicht kompatibler Adapter ist angeschlossen. Nachdem das Gerät automatisch ausgeschaltet wurde, schließen Sie den Netzadapter an, der speziell für den P-touch entwickelt wurde.
Schneidefehler!*	Beim Versuch zu drucken oder das Band vorlaufen zu lassen, ist ein Fehler an der Schneideeinheit aufgetreten. Schalten Sie den P-touch aus und wieder ein. Versuchen Sie es dann noch einmal. Falls sich das Band in der Schneideeinheit verfangen hat, entfernen Sie es.
Kein Text!*	Es wurden weder Text, noch Symbole oder Barcode-Daten eingegeben und Sie haben versucht zu drucken oder eine Vorschau anzeigen zu lassen. Geben Sie Daten ein, bevor Sie diese Funktionen verwenden.
Bandkassette einlegen!*	Beim Versuch zu drucken, die Vorschau eines Etiketts anzuzeigen oder das Band vorlaufen zu lassen, befand sich keine Bandkassette im Drucker. Legen Sie eine Bandkassette ein, bevor Sie fortfahren.
Bandkassette gewechselt!*	Die Bandkassette wurde beim Drucken, usw. gewechselt. Vergewissern Sie sich vor dem Drucken, dass die richtige Bandkassette eingelegt ist.
Zeilenlimit! Max. 7 Zeilen*	Beim Drücken von Eingabe gab es bereits sieben Textzeilen. Ein Etikett darf höchstens aus sieben Textzeilen bestehen.

* Drücken Sie eine Taste, um die Fehlermeldung zu löschen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PROBLEMLÖSUNGEN

Meldung	Ursache/Abhilfe
Bandbreitenlimit! Max. 5 Zeilen*	Die Taste Drucken oder Vorschau wurde gedrückt, obwohl das Etikett mehr als 5 Zeilen enthält und nur ein 18 mm breites Band eingelegt ist. Kürzen Sie den Text auf max. 5 Zeilen oder legen Sie ein breiteres Band ein.
Bandbreitenlimit! Max. 3 Zeilen*	Die Taste Drucken oder Vorschau wurde gedrückt, obwohl das Etikett mehr als 3 Zeilen enthält und nur ein 12 mm breites Band eingelegt ist. Kürzen Sie den Text auf max. 3 Zeilen oder legen Sie ein breiteres Band ein.
Bandbreitenlimit! Max. 2 Zeilen*	Die Taste Drucken oder Vorschau wurde gedrückt, obwohl das Etikett mehr als 2 Zeilen enthält und nur ein 9 mm oder 6 mm breites Band eingelegt ist. Kürzen Sie den Text auf max. 2 Zeilen oder legen Sie ein breiteres Band ein.
Bandbreitenlimit! Max. 1 Zeile*	Die Taste Drucken oder Vorschau wurde gedrückt, obwohl das Etikett mehr als 1 Zeile enthält und nur ein 3,5 mm breites Band eingelegt ist. Kürzen Sie den Text auf max. 1 Zeile oder legen Sie ein breiteres Band ein.
Blocklimit! Max. 5 Blöcke*	Es wurden bereits 5 Textblöcke angelegt. Es können nicht mehr als 5 Blöcke pro Etikett eingegeben werden.
Text voll!	Die max. Zeichenzahl wurde bereits eingegeben. Kürzen Sie den Text.
Längenlimit!*	Das zu druckende Etikett ist länger als 1 m. Kürzen Sie den Text auf eine Länge unter 1 m.
24-mm-Band einlegen!*	Es wurde eine Autoformat-Vorlage für 24 mm breite Bänder gewählt, aber keine entsprechende Bandkassette eingelegt. Legen Sie eine 24-mm-Bandkassette ein.
18-mm-Band einlegen!*	Es wurde eine Autoformat-Vorlage für 18 mm breite Bänder gewählt, aber keine entsprechende Bandkassette eingelegt. Legen Sie eine 18-mm-Bandkassette ein.
12-mm-Band einlegen!*	Es wurde eine Autoformat-Vorlage für 12 mm breite Bänder gewählt, aber keine entsprechende Bandkassette eingelegt. Legen Sie eine 12-mm-Bandkassette ein.
9-mm-Band einlegen!*	Es wurde eine Autoformat-Vorlage für 9 mm breite Bänder gewählt, aber keine entsprechende Bandkassette eingelegt. Legen Sie eine 9-mm-Bandkassette ein.
6-mm-Band einlegen!*	Es wurde eine Autoformat-Vorlage für 6 mm breite Bänder gewählt, aber keine entsprechende Bandkassette eingelegt. Legen Sie eine 6-mm-Bandkassette ein.

* Drücken Sie eine Taste, um die Fehlermeldung zu löschen.

Meldung	Ursache/Abhilfe
3,5-mm-Band einlegen!*	Es wurde eine Autoformat-Vorlage für 3,5 mm breite Bänder gewählt, aber keine entsprechende Bandkassette eingelegt. Legen Sie eine 3,5-mm-Bandkassette ein.
Zu viel Text für dieses Layout!*	Die max. Zeichenzahl für das gewählte Layout wurde bereits eingegeben. Kürzen Sie den Text oder verwenden Sie ein anderes Layout.
Falscher Wert!*	Für die Etikettenlänge, die Tab-Länge, die Kopienanzahl oder die Nummerierungsfunktion wurde ein ungültiger Wert eingegeben. Geben Sie einen gültigen Wert ein.
Andere Schnittoption wählen!*	Die festgelegte Etikettenlänge ist zu gering für die durch die Schnittoption „Großer Rand“ eingestellten Ränder. Wählen Sie eine andere Schnittoption oder ändern Sie die Etikettenlänge.
Text zu lang!*	Durch die Länge des eingegebenen Textes wird die eingestellte Etikettenlänge überschritten. Kürzen Sie den Text oder ändern Sie die Etikettenlänge.
Text zu hoch!*	Der Text ist zu groß. Wählen Sie eine andere Größeneinstellung.
Speicher voll!*	Es ist nicht mehr genügend Speicherplatz zum Speichern des Etikettes vorhanden. Löschen Sie ein Etikett, um wieder Speicherkapazitäten zu schaffen.
Ziffernanzahl prüfen!*	Es wurde nicht die richtige Anzahl von Barcode-Daten eingegeben. Geben Sie die richtige Anzahl von Zeichen ein.
Am Anfang+Ende A,B,C oder D eingeben!*	Die eingegebenen Barcode-Daten enthalten nicht den notwendigen Start/Stop-Code. (Bei Verwendung des CODABAR-Protokolls müssen A, B, C bzw. D am Anfang und Ende des Barcodes eingegeben werden.) Geben Sie die Barcode-Daten richtig ein.
Maximal 5 Barcodes pro Etikett!*	Es wurde versucht, einen neuen Barcode einzugeben, obwohl bereits 5 Barcodes im Etikett enthalten sind. Es können maximal 5 Barcodes pro Etikett eingegeben werden.
Kategorie voll!*	Der verfügbare Speicher für Kategorien ist voll. Löschen Sie mindestens eine registrierte Kategorie, indem Sie die Kategorie hervorheben und auf die Taste Löschen drücken.
Band nicht für das Gerät geeignet!*	Es wurde ein nicht kompatibles Band eingelegt. Legen Sie ein kompatibles Band ein.

* Drücken Sie eine Taste, um die Fehlermeldung zu löschen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Technische Daten

P-touch

Funktion		Spezifikationen
Anzeige		
Zeichenanzeige	16 Stellen x 3 Zeilen (128 x 48 Punkte), Hintergrundbeleuchtung	
LCD-Kontrast	5 Stufen (+2, +1, 0, -1, -2)	
Drucken		
Druckmethode	Thermotransfer	
Druckkopf	128 Punkte/180 dpi	
Druckhöhe	max. 18 mm (mit 24-mm-Band)	
Druckgeschwindigkeit	ca. 10 mm/Sekunde	
Bandkassette	TZ-Bandkassette (3,5/6/9/12/18/24 mm breit)	
Zeilenanzahl	24-mm-Band: 1–7 Zeilen; 18-mm-Band: 1–5 Zeilen; 12-mm-Band: 1–3 Zeilen; 9-mm-Band: 1–2 Zeilen; 6-mm-Band: 1–2 Zeilen; 3,5-mm-Band: 1 Zeile	
Schnittoptionen	Großer Rand, Kleiner Rand, Kettendruck, Kein Schnitt, Spezialband	
Speicher		
Phrasenspeicher	Maximal 2.800 Zeichen	
Speicherplätze	Maximal 99 Etiketten	
Andere Funktionen		
Eingabemethode	Textvorschläge	
Vorlagen	Etikettenvorlagen, Autoformate, Blocklayouts	
Stromversorgung		
Stromversorgung	Netzadapter (AD-24ES), 8 Alkaline-Batterien (AA, LR6)	
Automatische Stromabschaltung	Batterie: 5 min.*; Netzadapter: 8 Stunden * Ohne PC-Anschluss. Wenn der P-touch an einen PC angeschlossen ist, schaltet er sich nach 1 Stunde aus.	
Größe		
Abmessungen	ca. 177,0 mm (B) x 237,5 mm (T) x 70,4 mm (H)	
Gewicht	ca. 880 g (ohne Batterien und Bandkassette)	
Sonstiges		
Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit	10–35 °C/20–80 % Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) Maximale Temperatur: 27 °C	

INDEX

A

Akzentbuchstaben	29
Automatische Stromabschaltung	19

B

Bandkassette	18
Batterie	16
Blocklayouts	43
Breite	30

C

Caps-Modus	13
Cursortasten	24

E

eingeben	
Text	23
Etikettenlänge	13
Etikettenvorlagen	60

F

Formatierung	
Etiketteneinstellungen	35
Textattribute	30
Formatoptionen für Zeitstempel	48

G

Größe	30
-------------	----

K

Kontrast	21
----------------	----

L

Länge	35
Linie	30
löschen	
nur Text	25
Text und Formatierung	25

N

Netzadapter	17
Neue Zeile	24

R

Rahmen	36
--------------	----

S

Schriftarten	31
Sonderzeichen	51
Spezifikationen	78
Stil	30
Stromversorgung	16
Symbole	26
Symbolliste	28

T

Tastatur	14
Text	
eingeben und bearbeiten	23
Zeilen	24
Textvorschläge	23

U

Uhrzeit- und Datumsformate	46
----------------------------------	----

V

Vorlagen	40
Vorwärts-Optionen für Zeitstempel	49

Z

Zeilenendezeichen	13
Zeilennummer	13
Zeitoptionen für Zeitstempel	47

brother®